

DIVALI PREMIUM

Radiateur premium connecté Premium connected radiator

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

nstallation and operating manual

À conserver par l'utilisateur

1anual must be kept by end user







DIVALI PREMIUM RADIATEUR CONNECTÉ

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE



1 - JE METS EN MARCHE MON RADIATEUR

À la première mise en marche :

- · Choisissez la langue, puis renseignez la date et l'heure.
- · Le mode PROG est sélectionné automatiquement.
- La température de consigne est réglée à 19°C:



2 - LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON RADIATEUR

Choisissez entre les 2 modes de fonctionnement : BASIC, PROG

- · Mode BASIC: accès uniquement au réglage de la température.
- · Mode PROG: programmation manuelle des fonctions.

Choisissez le mode adapté à votre besoin :



Vous pouvez régler la température avec les flèches haut/bas.

3 - J'UTILISE LA LUMIÈRE

Ce radiateur est équipé de la fonction lumière.

· Choisissez l'intensité de la lumière (4 niveaux) et réglez la minuterie (de 20 minutes à permanent)



4 - JE JUMELLE MES APPAREILS ENTRE EUX

Les radiateurs, situés dans une même pièce peuvent être jumelés pour leur permettre de communiquer et partager des informations. Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un changement de température de consigne ou de mode sur un appareil se répercute immédiatement sur les autres radiateurs de la pièce. De la même manière, si un des radiateurs de la pièce détecte votre présence ou une ouverture/ fermeture de fenêtre, il communiquera cette information aux autres radiateurs.



5 - JE PILOTE MON RADIATEUR À DISTANCE

Équipez-vous d'un bridge Cozytouch⁽¹⁾ à brancher sur la box internet du foyer et téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch, pour :

Régler la lumière

Connecter vos appareils



Pilotez vos solutions de confort thermique où que vous soyez et quand vous voulez.



Visualisez vos consommations et vos économies de chauffage.





Sommaire

(promSHP-BD3.3 / promSVP-BD3.3 / promSPP-BD3.3)

Mise en garde
Déclaration de Conformité Directive RED 2014/53/UE 3
1 - Installation41.1 - L'installation de l'appareil41.2 - Règles d'installation41.3 - Installation des appareils Horizontaux et Plinthes51.4 - Installation des appareils Verticaux71.5 - Entretien12
2 - Prise en main rapide132.1 - Principe de fonctionnement132.2 - Allumer/éteindre l'appareil132.3 - Réglage rapide de la température142.4 - Choix du mode de fonctionnement142.4.1 - Le mode Basic152.4.2 - Le mode Prog152.5 - Fonction lumière16
3 - Connectivités 18 3.1 - Jumelage entre appareils dans une même pièce .18 3.2 - Connexions à distance. .20
4 - Réglages avancés214.1 - Détection fenêtre ouverte/fenêtre fermée.214.2 - Consommation.214.3 - Verrouillage des commandes.224.4 - Etalonnage.224.5 - Délestage.22
5 - Mode Expert
6 - En cas de problème 25
Caractéristiques Techniques 27

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil et de nous avoir ainsi témoigné votre confiance. Le radiateur que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la meilleure qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction Prenez le temps de lire la notice de votre radiateur et découvrir les conseils d'utilisation pour améliorer votre bien-être.

Conservez la notice, même après l'installation du radiateur.

 \oplus

 \oplus

Mise en garde

Attention surface très chaude, caution hot surface.

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

 \oplus



Afin d'éviter une surchauffe et pour des raisons de sécurité, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

La notice d'utilisation de cet appareil est disponible sur le site internet ou en contactant le service après-vente.

 \oplus



: Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

2 ◀

DECLARATION DE CONFORMITE DIRECTIVE RED 2014/53/UE (*)

Par la présente, la Société Thermor déclare que l'équipement référencé ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible sur demande, auprès de notre service après-vente (voir adresse et n°de tél en fin de notice).

Désignation : Radiateur avec carte radio BD3.3

Modèles : voir la référence du modèle en entête de notice

Caractéristiques :

Bandes de fréquence radio utilisées par l'Emetteur-Récepteur

868MHz à 868.6MHz

868.7MHz à 869.2MHz

869.7MHz à 870MHz

Puissance de radiofréquence maximale : <25mW

Equipement Hertzien de Classe 2 : peut être mis sur le marché et mis en service sans restrictions.

Portée radio : de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique).

La conformité aux normes radio et Compatibilité électromagnétique a été vérifié par l'organisme notifié 0081 : LCIE France, Fontenay aux Roses.

1 - Installation

1.1 - Installation de l'appareil

Votre appareil est livré avec son support mural. Le choix des vis et des chevilles dépend cependant de la nature de votre mur et il vous appartient de valider que vous utiliserez les vis et chevilles adaptées en fonction du poids de l'appareil.

1.2 - Règles d'installation

Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15 100 pour la France). Sa plage de fonctionnement est de -10°C à 55°C. Respectez les distances minimales et maximales avec l'ameublement pour l'emplacement de l'appareil.

Ne pas installer d'étagère au dessus des appareils verticaux. Modèle Horizontal et Plinthe



La fonction Fenêtre Ouverte/Fenêtre Fermée est déconseillée dans les couloirs et dans les pièces situées à proximité d'une porte d'entrée donnant sur l'extérieur. Choisir l'emplacement le plus optimal.

Si vous avez un revêtement mural posé sur mousse, il faut mettre une cale sous le support de l'appareil d'épaiseur égale à celle de la mousse afin de conserver un espace libre derrière pour ne pas perturber sa régulation.



Ne pas installer l'appareil :

- Dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation (sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc)
- Sous une prise de courant fixe.
- Dans le volume 1 des salles de bains.

Les appareils utilisés dans les salles de bains doivent être installés de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande de l'appareil ne puissent être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.



L'installation d'un appareil vertical en altitude provoque une élévation de la température de sortie d'air (de l'ordre de 10°C par 1000 m de dénivelé).

Il est fortement déconseillé de monter les appareils verticaux au dessus d'une altitude de 1000 m (risque de mauvais fonctionnement). Il est interdit de monter un appareil vertical horizontalement et viceversa.

Il est interdit d'utiliser l'appareil en configuration mobile, sur pieds ou roulettes.

1.3 - Installation des appareils Horizontaux et Plinthes

Une fois le radiateur déballé, vous pouvez retirer le support mural (versions Horizontale et Plinthe), qui vous servira de gabarit pour le perçage des trous.

Laisser l'appareil dans son carton.

1.3.1 - Déverrouiller les pattes d'accrochage de l'appareil



Munissez-vous d'un tournevis et déverrouillez le support mural



 \oplus

Support mural déverrouillé

1.3.2 - Fixer le support mural au mur





1.3.3 - Raccorder l'appareil

Pour faciliter le raccordement, cet appareil a été conçu afin qu'il tienne debout le temps du raccordement.

 \oplus

Règle de raccordement

- L'appareil doit être alimenté en 230V 50 Hz.

- L'alimentation du radiateur doit être directement raccordée au réseau après le dispositif de coupure omnipolaire conforme aux règles d'installation. Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble 3 fils (Marron = Phase, Bleu = Neutre, Noir = Fil pilote) par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.

- Dans des locaux humides comme les cuisines, les salles de bains, il faut installer le boîtier de raccordement à au moins 25 cm du sol minimum. L'installation doit être équipée d'un dispositif de protection de type disjoncteur différentiel 30mA.

- Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (noir) à la terre.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Si l'appareil pilote ou piloté est protégé par un différentiel 30mA (ex : salle de bain) il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

6 ৰ



1.4 - Installation des appareils Verticaux

Une fois le couvercle du carton enlevé, vous trouverez un gabarit en carton pour le perçage des trous.

1.4.1 - Modifier la position du boîtier de commande

Par défaut, le boîtier de commande du radiateur est positionné à droite (*l'appareil installé au mur*).

⊕

Æ

 Φ

Sur le modèle VERTICAL, le boîtier peut être placé à gauche. Pour cela, effectuez les opérations suivantes :



Laissez le radiateur dans ses cales. La façade du radiateur est face à vous.

Retournez le radiateur pour avoir accès au boîtier de commande

Utilisez la clé fournie avec le radiateur situé à l'arrière du boîtier de commande





 \oplus



 \oplus

 \oplus



1.4.2 - Préparation à l'installation des supports muraux

3-6 mm

Dévissez les supports muraux du radiateur. Prévoyez des chevilles et des vis adaptées à votre type de mur en fonction du poids de l'appareil (les vis et les chevilles ne sont pas fournies).

Utilisez le gabarit de pose.

- Repérez le milieu du radiateur à l'aide de la ligne en pointillé.

- Repérez les 4 points de perçage pour la fixation du radiateur et pointez les avec un crayon.

Puissance	А	В
1000/1500/2000W	1259	391

- Percez les 4 trous de fixation du radiateur et insérez les chevilles.

- Insérez les vis dans les chevilles *(laissez les vis dépasser de 6 mm maxi).*



 \oplus

10 ৰ

 \oplus



1.4.3 - Raccorder l'appareil

Pour les règles de raccordement, reportez-vous page 6 chapitre «1.3.3 - Raccorder le radiateur» du modèle Horizontal.

1.4.4 - Fixer l'appareil

Votre appareil a été livré avec une cale inférieure d'installation et de deux poignées de préhension pour vous aider à le soulever et à le poser sur ses supports muraux. Les radiateurs dont le poids est supérieur à 20kg, doivent être manipulés à deux.

Une fois le raccordement fait, coupez l'alimentation au tableau électrique. Placez les pattes de préhension dans les grilles de chaque côté de l'appareil pour manipuler le radiateur en toute sécurité.

- Placez le radiateur au sol devant les supports muraux. Insérez les pattes de préhensions dans les grilles latérales.
- 2 Levez le radiateur pour poser les crochets inférieurs du radiateur sur le support mural bas.



- 3 Rapprochez le haut du radiateur du support mural haut jusqu'au contact.
- 4 Levez légèrement le radiateur. Rapprochez le haut du radiateur du mur. Descendez légèrement le radiateur. Posez les crochets supérieurs sur le support mural haut et les crochets inférieurs sur le support mural bas.
- 5 Mettre les 4 verrous et retirez la cale inférieure d'installation avant la mise sous tension.



1.5 - Entretien

Avant toute action d'entretien, éteignez votre appareil en mettant l'interrupteur Marche/Arrêt en position 0.

Pour conserver les performances de votre radiateur, il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse, le dépoussiérage des grilles inférieures et supérieures ou latérales de l'appareil. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide et du savon liquide; ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants. En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur la grille de l'appareil. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant. Il est conseillé, dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d'air, etc...). Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie de l'appareil. 12 **4**



2 - Prise en main rapide

2.1 - Principe de Fonctionnement



2.2 - Allumer/éteindre l'appareil

Un interrupteur Marche/Arrêt est situé à l'arrière droit du boîtier de l'appareil.

Utilisez l'interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors période de chauffe).Positionnez l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil sur I pour mettre l'appareil sous tension. Si l'interrupteur est positionné sur 0, l'appareil n'est plus connecté et la diffusion de la lumière n'est plus active.

Lorsque l'appareil est mis hors tension, un nouveau réglage de la date et de l'heure peut être nécessaire.

Eteindre l'appareil

 \oplus



Quel que soit le menu dans lequel vous êtes, vous pouvez arrêter la fonction chauffage. La fonction lumière reste accessible.

Pour arrêter la fonction chauffage, appuyez sur \vee jusqu'à atteindre \bigcirc Arrêt et validez avec \bigcirc .

Pour mettre en marche la fonction chauffage, faites un appui sur \bigcirc .

2.2.1 - Mettre en marche / arrêter l'appareil

<u>Nota important :</u> A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître, correspondant à l'évacuation des eventuelles traces liées à la fabrication du radiateur.

2.2.1.1 - Réglage de la langue, de la date et de l'heure

A la première mise en marche, choisissez la langue, puis renseignez la date et l'heure.

A la première mise en marche,



- le mode PROG est sélectionné,

- la température de consigne est réglée à 19°C.

2.3 - Réglage rapide de la température

Pour modifier la température de consigne, utilisez ou . Utilisez l'indicateur de consommation pour optimiser votre réglage. Quand l'indicateur de consommation se trouve au niveau du symbole vert, vous êtes à un niveau de température inférieur ou égal à la température conseillée.

Il faut environ 6 heures minimum pour que la température se stabilise dans la pièce.

Il est possible en fonction de votre installation que vous releviez une température différente de celle affichée sur votre appareil. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre «Etalonnage».

2.4 - Choix du mode de fonctionnement

2 modes de fonctionnement sont proposés.

- BASIC : Accès uniquement au réglage de la température.

- PROG : Programmation manuelle des fonctions.

Avant toute action, réveillez l'écran en appuyant sur la touche \bigcirc . Choisissez le mode le plus adapté à votre besoin.

14 ◀



2.4.1 - Le mode BASIC

L'appareil suit en permanence la température de consigne réglée. Toutes les fonctions intelligentes sont désactivées.

MENU SEMODE BASIC Paramétrages U Arrêt

2.4.2 - Le mode PROG

Le mode PROG vous permet de gérer manuellement les fonctions de votre appareil. 2.4.2.1 - Fonctions détections



Par défaut, la détection de fenêtre ouverte/fenêtre fermée est active.

2.4.2.2 - Réglage de la température de consigne

A la mise en marche de l'appareil, les plages suivantes sont définies :

Lundi à vendredi, confort de 5h à 9h et de 17h à 23h.

Samedi et dimanche, confort de 5h à 23h.

Vous pouvez modifier ces plages et définir 3 plages de température Confort par jour. Pendant ces plages Confort, la consigne de température est réglée à l'aide de \bigwedge ou \bigvee .

En dehors des plages Confort, l'abaissement est réglé dans le mode Prog «Abaissement T° ECO» .

La valeur d'abaissement par défaut de -3,5°C est recommandée pour une meilleure performance énergétique



2.4.2.3 - Réglage de la programmation

2.4.2.3.1 - Programmation interne

Modifier les programmes

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température Confort pour chaque jour de la semaine. En dehors des plages Confort, la température Eco (par défaut -3.5°c) est réglée. Pour changer cette valeur, voir le chapitre 2.4.3.2.

Sélectionnez le jour avec \checkmark . Validez \bigcirc .

Sélectionnez «Modifier» avec \checkmark . Validez \bigcirc .

Choisissez l'heure de début de la 1ère plage Confort avec \wedge ou \vee .

Validez \bigcirc . Choisissez l'heure de fin avec \land ou \checkmark . Validez \bigcirc .

Faites la même opération pour la 2ème plage Confort puis pour la 3ème plage Confort et validez O.

Selectionnez rightarrow puis deplacez vous sur le jour suivant avec \checkmark .



Copier un programme

Vous pouvez copier le programme d'une journée sur un (plusieurs) jour(s).



Sélectionnez le jour à copier avec \checkmark , valider \bigcirc (ex: lundi). Sélectionnez «Copier» avec \checkmark _. Validez \bigcirc .

Passez d'un jour à l'autre avec \bigcirc .

Validez le jour vers lequel copier avec \checkmark puis passer au jour suivant avec \bigcirc .

O Programmation		0	Progra	mmation	1	0	LUN:	Plages o	confort		Ø	(Сор	ier l	_un	di		
LundiDimanche	\frown	ک		Jeu			05:00	17:00	:		L	M	M ©) J	V @	S @	D	\sim
Abaissement T° ECO	\bigcirc	Lu Ma	n Ir	Ven Sam			09:00	23:00	:			¥	Va	alid	er			\bigcirc
		Me	er	Dim		4	5 Mo	odifier	Copie	r			Ar	nu	ler	-		

Supprimer une plage de température confort

Sélectionnez le jour avec \checkmark . Validez \bigcirc . Sélectionnez «Modifier». Validez \bigcirc .

Sur l'heure de début, sélectionnez 0:00 avec \checkmark . Validez \bigcirc .

Sur l'heure de fin, sélectionnez également 0:00 avec \bigvee puis validez \bigcirc .

2.4.3.3.2 - Programmation externe

L'appareil suit les ordres de la commande externe de votre installation par liaison Fil Pilote.

Sélectionnez «Source programmation» avec \lor puis valider \bigcirc . Choisissez «Pilotage externe» avec \lor puis validez \bigcirc .



2.5 - Fonction Lumière

Créer une ambiance feutrée dans votre salon, disposer d'une veilleuse dans la chambre de vos enfants, à vous de choisir grâce à l'intégration d'une fonction lumière sur votre radiateur. Celle-ci est pilotable depuis votre boîtier de commande sur le produit et/ou directement depuis votre application smartphone/tablette Cozytouch.

Vous pourrez ainsi modifier la minuterie (de 20min à permanent), l'intensité lumineuse (4 niveaux possibles).

16 ৰ

2.5.1 Allumer / éteindre la lumière

Un appui sur le bouton Lumière vous permet d'allumer ou d'éteindre la lumière. Lorsque vous êtes dans le mode «lumière», un appui sur le bouton lumière éteint la lumière et revient au mode chauffage.

Un appuis sur le bouton retour revient au mode chauffage sans éteindre la lumière.

2.5.2 Réglage de la luminosité



Le menu «Luminosité» permet de régler l'intensité lumineuse diffusée par l'appareil, sur 4 niveaux.

2.5.3 Réglage de la minuterie

Le menu «Minuterie» permet de régler le temps d'allumage de la lumière. Ce temps peut être réglé sur permanent / 4 heures / 1 heure / 40 minutes / 20 minutes. Par défaut, ce réglage est en position «permanent».

2.5.4 Activation de la lumière à partir de l'application Cozytouch



Si vos appareils sont connectés via l'application Cozytouch, vous pouvez allumer et éteindre la lumière des radiateurs de chaque pièce à partir de l'application, sur les appareils pourvus de la fonction lumière.

Si plusieurs de vos appareils sont jumelés à l'intérieur d'une même pièce, à partir de l'application, vous allumerez/éteindrez la lumière de tous les radiateurs de la pièce en même temps.

Si vous souhaitez allumer indépendamment les radiateurs d'une même pièce, activez la lumière directement sur le radiateur.

La fonction est accessible depuis l'application Cozytouch.



3 - Connectivités

Avant toute action, réveillez l'écran en appuyant sur un touche. Ce menu vous permet d'accéder aux paramétrages de Connectivités.



Nos boîtiers sont compatibles iO-homecontrol[®].

Cette technologie de communication radio sans fil hautement sécurisée, est intégrée dans une large gamme d'équipements de la maison proposée par des marques partenaires, spécialistes de l'habitat.

Sur nos radiateurs de chauffage intégrant iO-homecontrol $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ vous pouvez par le menu «connectivités» :

• Jumeler plusieurs appareils compatibles entre eux dans une même pièce.

Pour un fonctionnement optimal, seuls des appareils situés dans une même pièce doivent être jumelés (jusqu'à 5 appareils maximum dans une même pièce, jusqu'à 20 appareils dans le même logement).

• **Connecter** vos appareils à l'application Cozytouch, pour les piloter à distance (il es t nécessaire d'acquérir un Bridge Cozytouch).

 \oplus

3.1 - Jumelage entre appareils d'une même pièce

Les radiateurs, situés dans une même pièce peuvent être jumelés pour leur permettre de communiquer et partager des informations. Par exemple, quand plusieurs appareils sont jumelés, un changement de température de consigne ou de mode sur un appareil se répercute immédiatement sur les autres radiateurs de la pièce.

De la même manière, si un des radiateurs de la pièce détecte une ouverture/fermeture de fenêtre, il communiquera cette information aux autres radiateurs.

Accéder au JUMELAGE





Exemple : jumeler 3 appareils d'une même pièce



Voir les appareils jumelés :

Vous pouvez voir les appareils que vous avez jumelés entre eux.



Annuler le jumelage (Séparer les jumeaux) :



 \oplus

Cette opération supprime tous les liens entre appareils

Ajouter un jumeau :

Il faut annuler le jumelage existant («voir Annuler le jumelage») et recommencer l'opération pour jumeler tous les appareils entre eux.



3.2 - Connexion à distance

Cet appareil est compatible avec notre Offre Cozytouch (Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet) et avec les bridges utilisant le protocole iO-homecontrol[®].

Accessoires nécessaires :

Application Cozytouch compatible iOS et Android. Téléchargement gratuit sur App Store ou Google Store



Bridge Cozytouch. Vendu par les distributeurs de notre marque ou sur notre site internet





Cette installation vous permet de piloter, programmer, contrôler votre (vos) appareil(s) à distance, via un smartphone ou une tablette.

Vous pouvez par exemple modifier la température de consigne, ou le mode de fonctionnement, gérer vos absences en indiquant votre date de retour, ou visualiser la consommation de vos appareils.

Si vous souhaitez jumeler plusieurs appareils d'une même pièce via l'application, il faut connecter les appareils un par un.



Effectuez toutes les opérations de connexion ou de pilotage à partir de l'application (suivez les instructions affichées sur votre smartphone ou votre tablette).

Connecter vos radiateurs

Suivez les instructions données dans l'application.





1/ Si les appareils sont déjà jumelés entre eux et que vous souhaitez vous connectez à l'application, annulez le jumelage.

2/ Connectez les radiateurs d'une même pièce, un par un.

De même que l'on ne peut pas jumeler en local des produits entre eux s'ils ont déjà été connectés dans l'application dans des pièces différentes.

4 - Réglages avancés

4.1 - Détection fenêtre ouverte

Permet de détecter les variations de températures liées à l'ouverture et à la fermeture de vos fenêtres. Si vous oubliez d'éteindre votre appareil lors de l'ouverture prolongée d'une fenêtre, cette fonction permet d'y pallier et évite à votre appareil de chauffer inutilement.

L'appareil passe automatiquement en température Hors Gel (7°C) lorsqu'il détecte une fenêtre ouverte et remonte à la température de consigne lorsqu'il détecte sa fermeture (le temps de détection est variable). L'appareil réagit aux ouvertures et fermetures de fenêtre, en fonction de plusieurs variables, dont notamment :

- la température souhaitée dans la pièce
- la température extérieure
- la configuration de l'installation

Dans le cas d'appareils jumelés, la détection sur l'un des appareils est répercutée sur l'ensemble des appareils jumelés. De la même manière, si on désactive la fonction sur l'un des appareils, elle est désactivée sur l'ensemble des appareils jumelés.

Activer/désactiver la fonction

Cette fonction n'est accessible que dans le mode PROG.



NOTA :

Æ

Via le «Menu Expert», vous pouvez désactiver la détection de fenêtre ouverte **d'un seul appareil** sans désactiver les autres dans le cas d'appareils jumelés (voir chapitre «Paramétrages» du menu expert page 25). Ce même appareil passera en hors gel en cas de détection de fenêtre ouverte par l'un des autres produits jumeaux.

4.2 - Consommation

Vous avez accès à l'indicateur de consommation énergétique par le menu information. Il vous affichera la consommation en KWh et le prix en euros.

Accéder au menu information



4

4.3 - Verrouillage des commandes

Afin d'éviter les manipulations par des enfants, vous pouvez verrouiller les commandes de votre appareil en faisant un appui long sur \bigcirc . Sélectionnez «Verrouiller» \bigcirc et validez avec \bigcirc .

Faites de même pour déverrouiller les commandes en sélectionnant «Déverrouiller» a.

4.4 - Etalonnage

Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température se stabilise. Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur l'appareil (un écart de 0,5° C est normal.) Dans ce cas, reportez-vous au «Menu Expert», chapitre «Config. fonctions».

4.5 - Délestage

Nos appareils sont compatibles avec les différents systèmes de délestage via le fil pilote ou radio io-homecontrol. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Des coupures franches d'alimentation électrique intempestives et répétées peuvent provoquer une usure prématurée et une détérioration des cartes électroniques qui ne seraient pas couvertes par la garantie du fabricant. Lors des périodes de délestage, l'écran affiche «ordre de delestage prioritaire».

L'appareil revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.



5 - Mode Expert

Pour accéder au menu Expert, appuyez simultanément sur les touches \bigcirc et \land . Ce menu permet d'accéder aux fonctions avancées de l'appareil.

<i>i</i> informations	Permet d'obte contact avec le	nir des information e SAV.	s sur l'appareil qui pourront vous être demandées en cas de
		Horloge	Eté/Hiver automatique. Permet d'activer ou de désactiver le passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Par défaut, ce parametrage est actif.
			Date et heure.
	Général	Langue	Permet de choisir la langue : français, anglais, espagnol, allemand, portugais, néerlandais.
		Réinitialisation	Permet de revenir au réglage de base usine (mode PROG actif, consigne à 19°C, abaissement à 3,5°C, fonctions détections actives). Le jumelage entre les appareils, la connexion à l'application ou la connexion à un point de commande seront supprimés
ų	Config. fonctions	Etalonnage T°	Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température ambiante différente de celle affichée sur votre appareil. Avant toute action, laissez stabiliser la température au moins 6h en mode confort, à la température souhaitée. Vous pouvez alors effectuer un étalonnage de votre appareil pour ajuster la température de consigne à la température relevée dans la pièce. La valeur d'étalonage est comprise entre -3°C et +3°C. Exemple : la température affichée sur votre radiateur est 20°C. Celle affichée sur votre thermomètre est de 22°C => choisissez la valeur d'étalonnage +2°C.
Paramétrages		Détection fenêtre	En cas de jumelage, permet de désactiver la fonction détection fenêtre ouverte sur cet appareil uniquement. La désactivation de la fonction sur cet appareil ne désactive pas la fonction sur les autres appareils jumelés et lui permet de suivre la fonction Détection fenêtre ouverte des autres appareils jumelés.
		Effacement	Réservé aux appareils gérés par radio.
	Restrictions	Température max.	Permet d'enregistrer une température de consigne maximum qui ne pourra pas être dépassée. Elle est réglée par défaut à 28°C et peut être modifiée (de 19°C à 28°C).
		Contrôle d'accès	Permet de brider partiellement ou totalement les réglages de l'appareil.

 \oplus

 \oplus

 \oplus

	İ								
		Envoyer la clé sécurité	La clé de sécurité permet de sécuriser votre installaton iO afin de ne pas interférer avec un équipement voisin. L'échange de clé donne la possibilité d'associer un point de commande iO à votre installation.						
			iO.						
			Privilégiez cette opération si les appareils sont jumelés.						
٢	Connectivités	Recevoir la clé	Permet de recevoir la clé de sécurité d'un point de commande iO .						
Paramétrages		de sécurité	Rend non fonctionnel le jumelage existant si la clé de sécurité n'est pas transmise aux autres jumeaux.						
		Autoriser Association	Après l'échange de clé, cette opération est nécessaire pour permettre l'association à un point de commande externe iO de notre marque.						
	Corps principal	Mise en route du c fonctionnement.	orps de chauffe pendant 5 minutes afin de vérifier le						
Test		Emission signal test	Permet de vérifier la bonne communication radio entre deux appareils par l'émission de signal sur un appareil et						
	Radio	Réception signal test	reception de signal sur l'autre. Si le signal est faible, il y a un risque de perte de communication. Vérifiez l'installation (distance et/ou obstacles entre les appareils).						

Pour sortir du Menu Expert, faites autant de fois de retour arrière 🛆 , selectionnez

Œ

 \oplus

"Abandonner" avec \bigvee et validez avec \bigcirc .

Problème rencontré Vérifications à faire L'écran du boîtier de Vérifiez que l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil est en position I. commande ne s'allume Vérifiez que l'appareil est alimenté électriquement. pas. La température Il est nécessaire d'attendre 6 heures au minimum pour que la température d'ambiance est se stabilise. différente de celle Il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une temaffichée sur l'appareil. pérature différente de celle affichée sur l'appareil (un écart de 0,5° C est normal.) Dans ce cas, reportez-vous au «Menu Expert», chapitre «Calibration T°». L'appareil ne Si vous êtes en programmation, vérifiez que vous êtes sur une plage horaire chauffe pas. Confort. Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé le fonctionnement de l'appareil. Vérifiez la température de l'air de la pièce : si elle est trop élevée par rapport à la température de consigne, l'appareil ne chauffe pas. L'appareil chauffe Vérifiez que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air (porte ouverte à tout le temps proximité, sortie d'air par le cache câble à l'arrière de l'appareil) ou que le réglage de la température n'a pas été modifié. Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (thermostat bloqué...), coupez l'alimentation de l'appareil (fusible, disjoncteur) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le. Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie. L'appareil ne Augmentez la température en appuyant sur \wedge (reportez-vous au chapitre chauffe pas assez. «Régler la température»). Si le réglage est au maximum, faites les vérifications suivantes : - Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. - Assurez-vous que votre appareil ne chauffe que la pièce (porte fermée). - Faites vérifier la tension d'alimentation de l'appareil. - Vérifiez si la puissance de votre appareil est adaptée à la taille de votre pièce (nous vous préconisons en movenne 100 W/m² pour une hauteur de plafond de 2,50 m ou 40W/m³). L'appareil est très Il est normal que l'appareil soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température chaud en surface. maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité. Si toutefois vous jugez que votre appareil est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (nous vous préconisons en moyenne 100 W/m² pour une hauteur sous plafond de 2,50 m ou 40W/ m³) et que l'appareil n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation. Des traces de salis-En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur les sorties d'air sures apparaissent de l'appareil ou au mur. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant (fumée de cigarettes, bougies, encens, cheminée,...). Il est conseillé sur le mur autour de l'appareil. dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (ventilation, entrée d'air, etc...).

6 - En cas de problème

 \oplus

⊕

 \oplus

Problème rencontré	Vérifications à faire						
Le Menu Expert n'est pas accessible.	Vous avez enregistré der au menu Expert (Vous avez enregistré un code PIN. Vous devez saisir votre code pour accé- der au menu Expert (voir chapitre Menu expert).					
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation interne.	Vérifiez que la date e Vérifiez que l'apparei est sélectionnée.	/érifiez que la date et l'heure sont réglées. /érifiez que l'appareil est en Mode PROG et que la programmation interne est sélectionnée.					
L'appareil ne suit pas les ordres de program- mation externes.	Assurez-vous de la transition de notice d'utilisation de Vérifiez que l'appare Pilotage ext.».	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (voir notice d'utilisation de la centrale). Vérifiez que l'appareil est en Mode PROG et source de programmation « Pilotage ext.».					
	Pour vérifier la trans dez aux vérifications	mission correcte des suivantes :	s ordres de progr	ammation, procé-			
	Ordres reçus	Oscilloscope Réf/ Neutre	Mode obtenu				
	0 volt		CONFORT				
	230 V 3 s/5 min		CONFORT – 1° C				
L'appareil ne répond	230V 7 s/5 min		CONFORT – 2° C				
pas aux ordres du fil pilote.	230 V		ECO				
	– 115 V négatif		HORS GEL				
	+ 115 V positif		ARRET CHAUFFAGE				
	Dans le cadre de la ordres hors gel ou dé Le délai de basculen de 12 secondes. Le délai de basculen de 5 minutes.	programmation pa elestage sont priorita nent du mode Confo nent du mode Confo	r fil pilote ou co ires. ort vers le mode ort -1/-2 vers Cor	urant porteur, les Eco est de l'ordre nfort est de l'ordre			

 \oplus

 \oplus

Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur/ installateur, munissez-vous des références de l'appareil. Elles sont situées sur le côté de l'appareil. Mesurez la température de la pièce.

Le Code commercial (C) et le Numéro de série (E) identifient auprès du constructeur l'appareil que vous venéz d'acquérir.

- A Normes, labels de qualité
- B Marque commerciale
- C Code commercial
- D Référence de fabrication
- E N° de série F N° de constructeur



Caractéristiques Techniques mesu RÈGLEMENT	irées et calculé (UE) 2015/118	es conformém 8.	ent au		
Références du modèle	promSHP-BD3.3-promSVP-BD3.3 promSPP-BD3.3				
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité		
Puissance thermique					
Puissance thermique nominale	P nom	1,0 à 2,0	kW		
Puissance thermique minimale	P min	0,0	kW		
Puissance thermique maximale continue	P max,c	2,0	kW		
Consommation d'électricité auxiliaire					
A la puissance thermique nominale	el max	0,000	kW		
A la puissance thermique minimale	el min	0,000	kW		
En modo voillo	el sb	0,00095	kW		
	el sb	0,95	W		
Type de contrôle de la puissance thermique / de la	température de la	a pièce			
Caractéristique	Unité	Information co	mplémentaire		
Contrôle électronique de la température pièce et programmateur hebdomadaire.	oui				
Autres options de contrôle					
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence.	non				
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte.	oui				
Option de contrôle à distance.	oui				
Contrôle adaptif de l'activation.	oui				
Limitation de la durée d'activation.	non				
Capteur à globe noir.	non				
Coordonnées de contact Idem dernière de couverture					

▶ 27

-Æ

Contents

(promSHP-BD3.3 / promSVP-BD3.3 / promSPP-BD3.3)

Warning	29
Declaration of Conformity with the RED Directive 2014/53/EU	30
1 - Installation . 1.1 - Appliance installation 1.2 - Installation rules. 1.3 - Horizontal and Skirting board appliances installation. 1.4 - Vertical appliances installation. 1.5 - Maintenance.	.31 .32 .32 .35 .40
 2 - Quick start 2.1 - Operating principle. 2.2 - Switching the appliance on/off. 2.3 - Quick temperature setting 2.4 - Operating mode selection 2.4.1 - Basic mode 2.4.2 - Prog mode 2.5 - Light function 	41 .41 .42 .42 .42 .44 .44
3 - Connectivity 3.1 - Pairing appliances in the same room. 3.2 - Remote connections	46 .46 .47
 4 - Advanced settings 4.1 - Open window/close window detection 4.2 - Energy consumption 4.3 - Command locking 4.4 - Calibration 4.5 - Shedding 	49 .49 .50 .50 .50
5 - Expert mode	51
6 - Troubleshooting	53
Technical characteristics	55

 \oplus

Thank you for showing your trust in us by choosing this appliance.

The radiator you have just bought has undergone numerous tests and checks to guarantee you the best quality and provide you with complete satisfaction.

Take the time to read your radiator's manual and discover the usage tips it provides

to improve your comfort.

Keep the manual, even after you install the radiator.

 \oplus

28 ৰ

Warning

- Attention surface très chaude, caution hot surface.

Certain parts of this product may become very hot and cause burns. You must pay close attention if children and vulnerable people are present.

Keep children under 3 years of age away from this appliance, unless they are under constant supervision.

Children aged between 3 and 8 years of age must only switch the appliance on or off if it has been placed or installed in a normal position and these children are supervised or have received instructions as to the safe use of the appliance and understand its potential dangers. Children aged between 3 and 8 years of age must not connect, set or clean the appliance or carry out any user maintenance.

This appliance may be used by children aged 8 years or more and by people with physical, sensual or metal deficits and lacking experience or knowledge of the device provided that they are correctly supervised or have been provided with instructions regarding the safe use of the appliance and provided that the risks present have been fully understood. Children are not permitted to play with the appliance. This appliance must not be cleaned or maintained by children without supervision.

To avoid overheating and for safety reasons, do not cover the heating appliance.

This appliance's user manual is available on the website or by contacting the after sales department.

 \oplus



: The appliances which have this symbol must not be disposed of with household waste but must be collected separately and recycled. The products which have reached the end of their life must be collected and recycled in accordance with local provisions and decrees.

DECLARATION DE CONFORMITE DIRECTIVE RED 2014/53/EU (*)

Thermor here by declares that the equipment referenced below conforms to the essential requirements in the directive RED 2014/53/EU.

The complete EU declaration of conformity for this equipment is available on request from our after sales department (see address and tel. No. at the end of the manual).

Description: Radiator with BD3.3 radio card

Models: see the model reference in the manual header

Characteristics:

Radio frequency bands used by the Transmitter-Receiver 868MHz to 868.6MHz 868.7MHz to 869.2MHz 869.7MHz to 870MHz

Maximum radio frequency power: <25mW

Class 2 Microwave Radio Equipment: may be marketed and commissioned without restrictions.

 \oplus

Radio range: 100 to 300 metres in free field, variable according to the associated equipment (range may be altered according to the installation and electromagnetic environment conditions).

Conformity with the radio and Electromagnetic compatibility standards has been verified by the notified organisation 0081: LCIE France, Fontenay aux Roses.

1 - Installation

1.1 - Appliance installation

Your appliance is delivered with its wall support. However, the choice of screws

and plugs depends on the nature of your wall and

you must ensure that you are using screws and plugs which are suitable for the weight of the appliance.

1.2 - Installation rules

This appliance has been designed to be installed in residential premises.

It must be installed in accordance with good practice rules and the standards which apply in the country where the radiator is installed (NFC 15100 for France). Its operating range is -10 ° C to 55 ° C.

Respect the minimum and maximum distances from furniture when positioning the appliance.

Do not install a shelf above vertical appliances.

Horizontal and Skirting board model

 \oplus

Vertical model



We do not recommend using the Open Window function in corridors and rooms located near an entry door which opens to the outside. Choose the best location.

If you have foam-mounted wall coverings, you must place a wedge under the appliance support which is as thick as the foam in order to keep a free space behind it and avoid interference with its regulation.



Do not install the appliance:

- In a draft which is likely to interfere with its regulations (under Controlled Mechanical Ventilation, etc.)
- Under a fixed plug.
- In volume 1 in bathrooms.

The appliances which are used in bathrooms must be installed so that the switches and other command mechanisms for the appliance cannot be touched by anyone in the bath or shower.



 \oplus

Installing a vertical appliance at altitude creates an elevation in air output temperature (of around 10°C per 1000 m in altitude).

We strongly recommend that you do not fit vertical appliances above an altitude of 1000 m (risk of the appliance not working correctly). It is prohibited to fit a vertical appliance horizontally and vice versa. It is prohibited to use the appliance in mobile configuration, on feet or on wheels.

1.3 - Horizontal and Skirting board appliances installation

Once you have removed the lid from the cardboard box, you may remove the wall support (Horizontal and Skirting board versions) which you can use as a scale to drill the holes. Leave the appliance in its cardboard box.

1.3.1 - Unlocking the appliance's mounting lugs



Use a screwdriver to unlock the wall bracket

Unlocked wall mount

1.3.2 - Attaching the wall support to the wall





1.3.3 - Appliance connection

To facilitate connection, this appliance has been designed to remain upright during connection.

Connection rule

- The appliance must be supplied with 230V 50 Hz.

- The radiator's power supply must be connected directly to the network after the single-pole disconnection mechanism, in accordance with the installation rules. The radiator will be connected to the mains with a 3-wire cable (Brown = Live, Blue = Neutral, Black = Pilot wire) via a connection box.

- In damp rooms such as kitchens and bathrooms, the connection box must be installed at least 25 cm from the ground. The installation must be equipped with a 30mA differential circuit breaker-type protection device.

- Connection to the earth is prohibited. Do not connect the pilot wire (black) to the earth.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or any suitably qualified person, in order to avoid any danger.

- If the pilot or piloted appliance is protected by a 30mA differential (e;g.: bathroom), the pilot wire supply to this differential must be protected.





1.3.4 - Attaching the appliance



 \oplus



1 - Put the tab on the stirrup

2 - Bring the radiatorback to the wall bracket3 - Raise the radiator





 \oplus

4 - Put the upper legs in the radiator, lower.

5 - Lock by turning both latches with a screwdriver

1.4 - Vertical appliances installation

Once you have removed the lid from the cardboard box you will find a cardboard scale to drill the holes.

1.4.1 - Modifying the position of the control box

By default, the radiator's control box is positioned on the right hand side (*the appliance installed on the wall*).

On the VERTICAL model, the box may be placed on the left. To do so, carry out the following operations:



Leave the radiator in its holds. The front of the radiator is facing you. Turn it over to access the control box

Use the spanner provided with the radiator.





 \oplus



 \oplus

 \oplus



1Re-position the front part in the rear part of the control box.

Put back the 2 holding screws for the rear part of the control box.

[®] Press the side of the box to push it into the support.

1.4.2 - Unlocking the appliance's mounting lug

Take the plugs and screws which are suitable for your type of wall according to the appliance's weight (the screws and plugs are not supplied).

Use the installation scale.

Mark the middle of the radiator with a dotted line.

Mark the 4 drilling points to attach the radiator and dot them with a pencil.

Power	А	В
1000/1500/2000W	1259	391

- Drill the 4 holes to attach the radiator and insert the plugs.

- Insert the screws into the plugs (leave the screws out by 6 mm max.).







1.4.3 - Electrical connection

To facilitate connection, this appliance has been designed to remain upright during connection.

 \oplus

Connection rule

- The appliance must be supplied with 230V 50 Hz.

- The radiator's power supply must be connected directly to the network after the single-pole disconnection mechanism, in accordance with the installation rules. The radiator will be connected to the mains with a 3-wire cable (Brown = Live, Blue = Neutral, Black = Pilot wire) via a connection box.

- In damp rooms such as kitchens and bathrooms, the connection box must be installed at least 25 cm from the ground. The installation must be equipped with a 30mA differential circuit breaker-type protection device.

- Connection to the earth is prohibited. Do not connect the pilot wire (black) to the earth.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or any suitably qualified person, in order to avoid any danger.

If the pilot or piloted appliance is protected by a 30mA differential (e;g.: bathroom), the pilot wire supply to this differential must be protected.
 38



1.4.4 - Attaching the appliance

Your unit came with a lower installation chock and two grab handles to help you lift and place it on its wall mount.



1 - Place the radiator on the floor in front of the wall supports. Insert the gripping tabs into the side grilles.

2 - Lift the radiator to place the radiator's lower hooks on the low wall support.

3 - Bring the top of the radiator close to the high wall support until it comes into contact.Lift the radiator slightly.

4 - Bring the top of the radiator close to the wall. Lower the radiator slightly.Place the upper hooks on the high wall support and the lower hooks on the low wall support.

5 - Put the 4 locks, remove the lower installation chock before turning on the power.



Æ

1.5 - Maintenance

Before you carry out any maintenance, switch your appliance off by turning the On/Off switch to position 0.

To maintain your radiator's performance, around twice a year you must use a vacuum cleaner or brush to remove the dust from the appliance's upper and lower or side grills. The appliance may be cleaned with a damp cloth and liquid soap; never use abrasives or solvents. In a polluted atmosphere, dirt may appear on the appliance's grill. This phenomenon is caused by poor ambient air quality. In this case, we recommend verifying the ventilation in the room (fan, air flow, etc.). This dirt does not justify the appliance's replacement under warranty.

2 - Quick start

2.1 Operating principle





2.2 - Switching the appliance on/off

An On/Off switch is located at the rear of the appliance's unit. Use the switch only for long shutdown periods (excluding heating periods). Turn the switch at the back of the appliance to I to switch the appliance on. If the switch is set to 0, the appliance is not longer connected and the light is off.

When the appliance is switched off, you may need to set the day and time again.

Whichever menu you are in, you may stop the heating function. The light function remains accessible.

To switch off the heating function, press \checkmark until you see \bigcirc Off and press \bigcirc to confirm.

To switch the heating function on, press \bigcirc .



▶ 41

 \oplus

2.2.1 - Switching the appliance on / off

Important note: At the first heating, a slight odor may appear corresponding to the evacuation of any traces related to the manufacture of the heating radiator.

2.2.1.1 - Setting the time and date

The first time you switch the radiator on, select the language and enter the date and time.

The first time the radiator is switched on,

- AUTO mode is selected,
- the setpoint temperature is set at 19° C.

2.3 - Quick temperature setting



To modify the setpoint temperature, use \bigwedge or \searrow .

Use the consumption indicator to optimise your setting. When the consumption indicator is at the green symbol, you are at a temperature level lower than or equal to the recommended temperature.

 \oplus

It takes at least 6 hours for the temperature to stabilise in the room. Depending on your installation, you may note a different temperature to the one displayed on your appliance. In this case, refer to the "Calibration" chapter.

2.4 - Operating mode selection

2 operating modes are proposed:

- BASIC: Access to temperature setting only.
- PROG: Manual function programming

Before you do anything, wake up the screen by pressing the \bigcirc key.

 \oplus

Select the mode which is best suited to your needs.

42 ◀



2.4.1 - BASIC mode

The appliance follows the setpoint temperature adjusted at all times. All the smart functions are deactivated.

2.4.2 - PROG mode

PROG mode lets you manage your appliance's functions manually.

2.4.2.1 - Detection functions



By default, open window/closed window is active.

2.4.2.2 - Setpoint temperature setting

The following ranges are defined when the appliance is switched on:

Monday to Friday, comfort from 5am to 9am and from 5pm to 11pm Saturday and Sunday, comfort from 5am to 11pm.

You may modify these ranges and define 3 Comfort temperature ranges per day. During these Comfort ranges, the temperature setpoint is adjusted using \bigwedge

Outside the Comfort ranges, lowering the temperature is set in "Lower Eco T° " mode.

The default reduction value of -3.5°C is recommended for better $^{\rm Lo}$ energy performance.

2.4.2.3 - Setting the programming

2.4.2.3.1 - Internal programming

Modifying the programs

You may program up to 3 Comfort temperature ranges for each day of the week. Outside the Comfort ranges, the Eco temperature (by default -3.5°c) is set. To change this value, see chapter 2.4.3.2.

Select the day with \checkmark . Confirm \bigcirc .

Select "Modify" with \checkmark . Confirm \bigcirc .

Select the start time for the 1st Comfort range with \wedge or \checkmark .

Confirm \bigcirc . Select the end time with \land or \checkmark . Confirm \bigcirc .

Repeat the same operation for the 2nd Comfort range then for the 3rd Comfort range and confirm \bigcirc .

Select rightarrow then go to the next day with \bigvee .



or

MENU

Settings
U TURN OFF

BASIC



Copying a program

You may copy a day's program to one or more days.



Select the day to be copied with \checkmark , confirm \bigcirc (e.g.: Monday).

Select "Copy" with V. Confirm O.

Move between days with \bigcirc .

Confirm the day to be copied to with \bigvee then move onto the next day with \bigcirc .



• Deleting a comfort temperature range Select the day with \checkmark . Confirm \bigcirc .

Select "Modify". Confirm \bigcirc .

At the start time, select 0:00 with \checkmark . Confirm \bigcirc .

At the end time, also select 0:00 with \bigvee then confirm \bigcirc .

2.4.2.3.2 - External programming

The appliance follows your installation's external command orders by Pilot Wire link. Select "Programming source" with \checkmark then confirm \bigcirc . Select "External control" with \checkmark then confirm \bigcirc .



2.5 - Light function

Whether you want to create a cosy atmosphere in your living room, have a night light in your children's bedrooms or make sure you can get up safely during the night, you can choose by integrating a light function into your radiator. This function can be managed from your control box on the product and/or directly from your Cozytouch smartphone/ tablet app.

You may then modify the timer (from 20 mins to permanent), the brightness (4 levels possible) and even choose to activate or deactivate the 30-second automatic independent lighting function if anyone is detected in the dark.

The "Auto lighting" function can also be accessed from the Cozytouch app.

2.5.1 Switching the light on/off

Press the Light button to switch the light on or off.

When you are in "light" mode, pressing the light button switches the light off and returns to heating mode.

Pressing the back button returns to heating mode without switching the light off.

The "Auto lighting" function (see below) is independent of the other settings and detection in the dark remains active (or inactive) even if the light is off.

2.5.2 Setting the brightness



Optimum lighting

 \oplus

The "Brightness" menu lets you select the level of light diffused by the appliance, over 4 levels.

2.5.3 Setting the timer

 \oplus

The "Timer" menu lets you set how long the light is switched on for. This time may be set to permanent / 4 hours / 1 hour / 40 minutes / 20 minutes. It is set to "permanent" position by default.

2.5.4 Activating the light from the Cozytouch app



If your appliances are connected via the Cozytouch app, you may switch the radiator light on and off in each room from the app on the radiators that have the light function.

If several of your appliances are twinned in the same room, you may use the app to switch the light on/off on all the room's radiators at the same time.

If you want to switch a room's radiators on independently, activate the light directly on the radiator.

The "Auto lighting" function can be accessed from the Cozytouch app.



3 - Connectivity

Before you do anything, wake up the screen by pressing a key. This menu lets you access the Connectivity settings.



Our units are compatible with **iO-homecontrol**[®].

This highly-secure radio communication technology is integrated into a wide range of home equipment from specialist home equipment partner brands.

On our radiators which feature **iO-homecontrol**[®] you may do the following from the "connectivity" menu:

• Pair several compatible appliances with each other in the same room.

For optimum operation, only appliances located in the same room must be paired (up to a maximum of 5 appliances in the same room, up to 20 appliances in the same home).

• **Connect** your appliances to the Cozytouch app to manage them by remote (from the app, requires a Cozytouch bridge).

3.1 - Pairing appliances in the same room

The radiators which are located in the same room may be paired to enable them to communicate and share information. For example, when several appliances are paired, a change in setpoint temperature or mode on an appliance is passed on immediately to the other radiators in the room.

In the same way, if one of the radiators in the room detects your presence or a window opening/closing, it will communicate this information to the other radiators.

Accessing PAIRING



46 ৰ



Seeing the paired appliances:

You may see the appliances you have paired with each other.



Cancelling the pairing:

This operation removes all the links between appliances

Adding a pairing

15

You must cancel the existing pairing (see "Cancelling the pairing") and restart the operation to pair all the appliances with each other.



3.2 - Remote Connections

This appliance is compatible with our Cozytouch Offer (all the information is available on our website) and with the bridges which use the **iO-homecontrol**[®] protocol. Accessories required:



iOS and Android-compatible Cozytouch app. Free download from the App Store or Google Store



Internet

access box

This installation enables you to manage, programme and control your appliance(s) by remote via a smartphone or tablet.

For example, you may modify the setpoint temperature or operating mode, manage your absences by indicating your return date or view your appliances' consumption.

If you want to pair several devices from the same room via the application, you have to connect the devices one by one.

usl

Carry out all the connection or management operations from the app (follow the instructions displayed on your smartphone or tablet).

Connecting your appliances

Follow the instructions provided in the application





1 - If devices are already paired with each other and you want to connect to the app, cancel pairing.

2 - Connect a device via the application and then pair the others.

4 - Advanced settings

4.1 - Open window detection

Used to detect variations in temperature related to the opening and closing of your windows. If you forget to switch off your appliance when a window is open for a long time, this function lets you get around this and prevents your appliance from heating up unnecessarily.

The appliance automatically switches to Frost Protection temperature (7°C) when it detects an open window and rises to the setpoint temperature when it detects that the window has been closed (the detection time is variable). The appliance reacts to window opening and closing according to several variables, including in particular:

- The required temperature in the room
- The outdoor temperature
- The installation's configuration

In the case of paired appliances, the detection on one of the appliances is passed onto all of the paired appliances. In the same way, if the function is deactivated on one of the appliances, it is deactivated on all of the paired appliances.

Activating/deactivating the function

This function is only accessible in PROG mode.



NOTE:

 \oplus

Via the "Expert Menu", you may deactivate the open window detection **on a single appliance** without deactivating the others in the case of paired appliances (see the "Configurations" chapter in the expert menu on page 53). This same appliance will switch to frost protection if an open window is detected by one of the other paired products.

4.2 - Energy consumption

Regardless of the mode, you have access to the energy consumption indicator via the information menu. It will display the consumption in KWh and the price in Euro.

Accessing the information menu.

Consumption



 \oplus



4.3 - Command locking

To avoid the commands being changed by children, you may lock your appliance's commands by pressing and holding .

Select "Lock" \square and validate with \bigcirc .

Do the same to unlock the commands by selecting "Unlock"



 \oplus

4.4- Calibration

You must wait at least 6 hours for the temperature to stabilise.

Depending on your installation, you may note a different temperature to the one displayed on your appliance (a difference of 0.5° C is normal.). In this case, refer to the "Expert Menu", "Function config.' chapter.

4.5 - Shedding

 \oplus

Our appliances are compatible with the different shedding systems via the pilot wire or io-homecontrol radio. However, you must not use mains disconnection shedding as this system is incompatible with our appliances. Sharp unplanned and repeated electricity supply disconnections may cause premature wear and damage to electronic boards which are not covered by the manufacturer's warranty. During shedding periods, the screen displays "priority shedding order".

The appliance then returns to its initial operating mode.

5 - Expert mode

To access the Expert menu, press the \bigcirc and \land keys at the same time. This menu enables you to access the appliance's advanced functions.

<i>i</i> information	Enables you to After Sales de	o get information ab partment.	out the appliance which you may be asked for if you contact the				
		Clock	Automatic Summer/Winter Enables you to activate/deactivate the automatic change from summer time to winter time.				
			Date and time				
	General	Language	Lets you select the language: French, English, Spanish, German, Portuguese, Dutch.				
		Reset	Lets you return to the basic factory setting (PROG mode active, setpoint at 19°C, lowering to 3.5°C, detection functions active). The pairing between appliances, the connection to the app or the connection to a command point will be removed.				
L	Function config.	T° calibration	Depending on your installation, you may note a different temperature to the one displayed on your appliance. Before you do anything, leave the temperature to stabilise for at least 6 hours at the required temperature in comfort mode. You may then calibrate your appliance to adjust the setpoint temperature to the temperature recorded in the room. The calibration value is between -3°C and +3°C. Example: the temperature displayed on your radiator is 20°C. The temperature displayed on your thermometer is 22°C => select the calibration value +2°C.				
Parameters		W i n d o w detection	In pairing, used to deactivate the open window function on this appliance only. Deactivating the function on this appliance does not deactivate the function on the other paired appliances and enables it to follow the Open window detection function for the other paired appliances.				
		Erasure	Reserved for appliances managed by radio				
		Max. temperature	Used to record a maximum setpoint temperature which may not be exceeded. It is set by default to 28°C and ma be modified (from 19°C to 28°C).				
	Restrictions	Access control	Used to lock the appliance's settings partially or completely. Access Control Authorised settings: All Temperature only None (all locked)				
		PIN code	Used to record a personal Expert Menu access code. Once activated, the Expert Menu access is coded. You may write your personal code here. To deactivate it, go back to the Expert Menu, enter your personal code and go back to Parameters> Restrictions> PIN code.				

Æ

 \oplus

-Æ

 \oplus

Parameters	Connectivity	Sending the security key	The security key lets you secure your iO installation so that it doesn't interfere with any neighbouring equipment. The key exchange provides the possibility of associating an iO command point with your installation. Enables the security key to be sent to an iO command point. Use this operation if the appliances are paired.		
		Receiving the security key	Enables the security key to be received from an iO command point. Makes the existing pairing non-operational if the security key is not sent to the other paired appliances.		
		Authorise Association	After the key exchange, this operation is required to enable the association with an external iO command point of our brand.		
		Reset Connectivity	Removes all the connectivity (appliance pairing, connection to the app, connection to a centralised command point).		
	Main body	Start-up of the heating body for 5 minutes to verify operation.			
Test		Test signal transmission	Used to verify the radio communication between two appliances by transmitting a signal to one appliance		
	Radio	Test signal reception	and receiving a signal on the other. There is a risk of the communication being lost if the signal is weak. Verify the installation (distance and/or obstacles between the appliances).		

To exit the Expert Menu, go back as many times as necessary \checkmark , select "Abandon"

 \oplus

 \oplus

with \lor and confirm with \bigcirc .

52 ৰ



6 - Troubleshooting

Problem encoun- tered	Verifications to carry out
The control box screen does not switch on.	Check that the switch at the back of the appliance is in position I. Check that the appliance is supplied with power.
The room temperature is different from the temperature displayed on the appliance.	You must wait at least 6 hours for the temperature to stabilise. Depending on your installation, you may note a different temperature to the one displayed on your appliance (<i>a difference of 0.5° C is normal</i>). In this case, refer to the "Expert Menu", "T° Calibration" chapter.
The appliance does not heat up.	If you are in programming, check that you are in a Comfort time range. Make sure that the installation's circuit breakers are activated or that the shedder (<i>if you have one</i>) has not switched the appliance off. Check the air temperature in the room: if it is too high in relation to the setpoint temperature the appliance will not heat up.
The appliance heats up all the time	Check that the appliance is not located in a draft (<i>door open nearby, air output through the cable cover at the back of the appliance</i>) or that the temperature setting has not been modified. There may be a problem in the electricity network. If there is a problem (<i>thermostat blocked, etc.</i>), disconnect the appliance's power supply (<i>fuse, circuit breaker</i>) for around 10 minutes, then switch it back on. If the phenomenon reoccurs frequently, have the power supply checked by your energy distributor.
The appliance does not heat up enough	 Increase the temperature by pressing ∧ (refer to the "Setting the temperature" chapter). If it is set to maximum, carry out the following checks: Check whether there is another heating mode in the room. Check that your appliance only heats up the room (door closed). Have the appliance's power supply voltage checked. Check that your appliance's power is suitable for the size of your room (we recommend an average of 100 W/m² for a ceiling height of 2.50 m or 40W/m³).
The appliance is very hot on the surface.	If is normal for the appliance to be hot when it is working; the max- imum surface temperature is limited according to the NF Electricity standard. If, however, you think that your appliance is too hot, check that the power is suitable for the surface of your room we recom- mend an average of 100 W/m^2 for a ceiling height of 2.50 m or 40 W/ m^3) and that the appliance is not positioned in a draft which would interfere with its regulation.

 \oplus

 \oplus

 \oplus

Problem encoun- tered	Verifications to carry out				
Traces of dirt appear on the wall around the appliance.	In a polluted atmosphere, dirt may appear on the appliance's air out- lets or on the wall. This phenomenon is caused by poor ambient air quality (<i>cigarette smoke, incense, chimney, etc.</i>). In this case, we recom- mend verifying the ventilation in the room (<i>fan, air flow, etc.</i>).				
The Expert Menu is not accessible.	You saved a PIN Code. You must enter your code to access the Expert menu (see <i>Expert menu chapter</i>).				
The appliance does not follow the internal programming orders.	Check that the date and time are set. Check that the appliance is in PROG mode and that internal programming is selected.				
The appliance does not follow the ex- ternal programming orders.	Make sure that the programming unit is used correctly (see unit user manual). Check that the appliance is in PROG mode and and that the "Ext. management" programming source is selected.				
The appliance does not respond to the pilot wire orders.	Carry out the following checks to verify that the programming or- ders are being transmitted correctly.				
	Orders received	Oscilloscope Ref/ Neutral	Mode obtained		
	0 volt		COMFORT		
	230 V 3 - 5 min		COMFORT – 1° C		
	230V 7 - 5 min		COMFORT – 2° C		
	230 V		ECO		
	– 115 V negative		FROST PROTECTION		
	+ 115 V positive		HEATING STOP		
	In the case of programming by pilot wire or bearer current, the frost protection or shedding orders are priority. The time for the switchover from Comfort mode to Eco mode is around 12 seconds. The time for the switchover from Comfort -1/-2 mode to Com- fort mode is around 5 minutes.				

 \oplus

 \oplus

If you did not manage to resolve your problem, contact your distributor/installer; have the appliance's references with you. They are located on the side of the appliance. Measure the temperature in the room.

The Commercial code (C) and the Serial number (E) provide the manufacturer's identification of the appliance you have just bought.

- A Standards, quality labels
- **B** Trade mark
- C Commercial code
- **D** Manufacturing reference
- E Serial No.
- F Manufacturer's No.



Technical characteristics measured and calculated according to REGULATION (EU) 2015/1188.

	()	•.	
Model references	promSH-BD3.3	-promSV-BD3.3-	promSP-BD3.3
Characteristic	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Rated heat output	P nom	1.0 to 2.0	kW
Minimum heat output	P min	0.0	kW
Maximum continuous heat output	P max,c	2.0	kW
Auxiliary electricity consumption			
At rated heat output	el max	0.000	kW
At minimum heat output	el min	0.000	kW
	el sb	0.00095	kW
In standby mode	el sb	0.95	W
Type of heat output / room temperature	check	Λ	
Characteristic	Unit	Additional information	
Electronic room temperature check and weekly programmer	yes		
Other inspection options			
Room temperature check, with presence detector.	no		
Room temperature check, with open window detector.	yes		
Remote control option.	yes		
Adaptive activation control.	yes		
Activation time limiter.	no		
Black globe sensor.	no		
Contact details	Idem last cover	r page	

⊕

DIVALI PREMIUM CONNECTÉ

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.

Le radiateur connecté DIVALI PREMIUM que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter entière satisfaction.





GARANTIE DOCUMENT À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR, À PRÉSENTER UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION

- La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- Atlantic assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'usager.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

I° DE SÉRIE* :	
IOM ET ADRESSE DU CLIENT :	
Ces renseignements se trouvent sur la plaque sig	nalétique, côté droit de l'appareil.
BIP Rue Monge - BP 65 F-85002 LA ROCHE SUR YON	Cachet du distributeur

Groupe Atlantic Belgium NV - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp Tel: 02 357 28 28 - www.atlantic.be - services.be@aroupe-atlantic.com