

INSTALLATION



FR

Alfea Extensa S Duo

Pompe à chaleur air/eau split 2 services



Unité extérieure

- | | |
|------------|--------------------------|
| WOYA060KLT | <input type="checkbox"/> |
| WOYA080KLT | <input type="checkbox"/> |
| WOYA100KLT | <input type="checkbox"/> |



Module hydraulique

- | | |
|--------|--------------------------|
| 024417 | <input type="checkbox"/> |
| 024418 | <input type="checkbox"/> |
| 024419 | <input type="checkbox"/> |
| 024420 | <input type="checkbox"/> |
| 024429 | <input type="checkbox"/> |



■ Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :

France :

- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : **Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application**.

- Installation de chauffage avec plancher chauffant : **NF DTU 65.14** : Exécution de planchers chauffants à eau.

- **NF DTU 60.1** (et les parties P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2) : Plomberie sanitaire pour bâtiments.

- **NF DTU 60.11** (et les parties P1-1, P1-2 et P2) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales.

- Règlement Sanitaire Départemental Type (RSD).

- **NF C 15-100** et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

- **Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020** relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation ; et ses arrêtés d'application, L'entretien doit être effectué **tous les 2 ans**.

• **Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.**

• L'appareil doit être stocké dans un local ne contenant pas de sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : feux nus, appareil à gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).

• **Ne pas percer ou brûler.**

• Attention, les fluides frigorigènes peuvent être inodores.

■ Manutention

L'unité extérieure ne doit pas être couchée au cours du transport.

Le transport couché risque d'endommager l'appareil par déplacement du fluide frigorigène et déformation des suspensions du compresseur.

Les dommages occasionnés par le transport couché ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de nécessité, l'unité extérieure peut être penchée uniquement lors de sa manutention à la main (pour franchir une porte, pour emprunter un escalier). Cette opération doit être menée avec précaution et l'appareil doit être immédiatement rétabli en position verticale.

■ Implantation

L'installation de la pompe à chaleur doit répondre aux exigences liées au local d'implantation de celle-ci.

La pompe à chaleur est conçue pour être installée à moins de 2000 m d'altitude.

Conformément à la norme IEC 60-335-2-40, le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant la surface minimale.

• **Attention, le module hydraulique ne doit pas être installé dans un courant d'air.**

■ Fluide frigorigraphique

La charge maximale de fluide R32 avec compléments ne doit pas dépasser 1,84 kg selon les normes de sécurité en vigueur.

■ Confinement des circuits frigorifiques

Tous les circuits frigorifiques craignent les contaminations par les poussières et l'humidité. Si de tels polluants s'introduisent dans le circuit

frigorifique ils peuvent concourir à dégrader la fiabilité de la pompe à chaleur.

• **Il est nécessaire de s'assurer du confinement correct des liaisons et des circuits frigorifiques (du module hydraulique, de l'unité extérieure).**

• **En cas de défaillance ultérieure et sur expertise, le constat de présence d'humidité ou de corps étrangers dans l'huile du compresseur entraînerait systématiquement l'exclusion de garantie.**

- Vérifier dès la réception que les raccords et bouchons de circuit frigorifique montés sur le module hydraulique et l'unité extérieure sont bien en place et bloqués (impossible à desserrer à main nue). Si tel n'est pas le cas, les bloquer en utilisant une contre clef.

- Vérifier également que les liaisons frigorifiques sont bien obturées (bouchons plastiques ou tubes écrasés aux extrémités et brasés). Si les bouchons doivent être retirés en cours de travail (tubes recoupés par exemple), les remonter le plus vite possible.

■ Raccordements hydrauliques

Le raccordement doit être conforme aux règles de l'art selon la réglementation en vigueur.

Rappel : Réaliser toutes les étanchéités de montage suivant les règles de l'art en vigueur pour les travaux de plomberie :

- Utilisation de joints adaptés (joint en fibre, joint torique).

- Utilisation de ruban de téflon ou de filasse.

- Utilisation de pâte d'étanchéité (synthétique suivant les cas).

Utiliser de l'eau glycolée si la température départ mini réglée est inférieure à 10°C. En cas d'utilisation d'eau glycolée, prévoir un contrôle annuel de la qualité du glycol. Utiliser le monopropylène de glycol uniquement. La concentration recommandée est de 30% minimum. **L'utilisation du monoéthylène de glycol est interdit.**

Rappel : La présence sur l'installation, d'une fonction de disconnection de type CB, destinée à éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement Sanitaire Départemental Type.

• **Dans certaines installations, la présence de métaux différents peut engendrer des problèmes de corrosion ; on observe alors la formation de particules métalliques et de boue dans le circuit hydraulique.**

• **Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un inhibiteur de corrosion dans les proportions indiquées par son fabricant.**

• **D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que l'eau traitée ne devient pas agressive.**

Placer sur l'arrivée d'eau froide un groupe de sécurité avec soupape tarée de 7 à 10 bar maxi (selon la réglementation locale), laquelle sera reliée à un conduit d'évacuation à l'égout. Faire fonctionner le groupe de sécurité selon les prescriptions du fabricant. Le dispositif limiteur de pression doit être mis en fonctionnement régulièrement afin de retirer les dépôts de tartre et de vérifier qu'il n'est pas bloqué

Le ballon d'eau chaude sanitaire doit être alimenté en eau froide par l'intermédiaire d'un groupe de sécurité. Il ne doit y avoir aucune vanne entre le groupe de sécurité et le ballon.

Raccorder l'évacuation de la soupape de sûreté à l'égout. Le tuyau de décharge raccordé au dispositif limiteur de pression doit être installé dans un environnement maintenu hors-gel et en pente continue vers le bas.

■ Raccordements électriques

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

• Caractéristique de l'alimentation électrique

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier :

- France : norme **NF C 15-100**.

- Belgique : Règlement Général pour les installations Électriques (R.G.I.E).

Pour les installations sans neutre, il faut utiliser un transformateur d'isolation galvanique mis à la terre sur le secondaire.

Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.

Attention !

Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de la PAC mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès de votre fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.

Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.

La PAC doit être alimentée directement (sans interrupteur externe) par des lignes dédiées protégées en départ du tableau électrique par des disjoncteurs bipolaires dédiés à la PAC, courbe C pour l'unité extérieure, courbe C pour les apponts électriques chauffage* et sanitaire*.

L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.

Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 V ou 400 V +/- 10%, 50 Hz.

En monophasée, cette unité doit être raccordée à une alimentation ayant une impédance inférieure à 0,424 ohm et moins. Si l'alimentation ne remplit pas cette exigence, consulter le fournisseur d'électricité.

Généralités sur les connexions électriques

Il est impératif de respecter la polarité phase-neutre lors du branchement électrique.

Le fil rigide est préférable pour les installations fixes, dans le bâtiment en particulier.

Serrer les câbles à l'aide des presse-étoupes afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

Le raccordement à la terre et sa continuité sont impératifs.

Le fil de terre doit être plus long que les autres fils.

• Presse-étoupes


Pour garantir le bon maintien des câbles puissances (Basse Tension) et sondes (Très Basse Tension) il est impératif de respecter les serrages des presse-étoupes selon les préconisations suivantes :

Taille du presse-étoupe (mm)	Diamètre du câble (mm)	Couple de serrage (contre-écrou) (N.m)	Couple de serrage écrou chapeau (N.m)
PG7	1 à 5	1.3	1
PG9	1.5 à 6	3.3	2.6
PG16	7 à 14	4.3	2.6
PG21	13 à 18	5	4

• Connexion sur les borniers à vis


L'utilisation de cosse ou d'embout est interdite.

- Choisir toujours un fil respectant les normes en vigueur (**NF C 15-100** en particulier).
- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 25 mm.
- Avec une pince à bouts ronds, réaliser une boucle de diamètre correspondant aux vis de serrage du bornier.
- Serrer très fermement la vis du bornier sur la boucle réalisée. Un serrage insuffisant peut entraîner des échauffements, sources de panne ou même d'incendie.



• Connexion sur les cartes de régulation



- Retirer le connecteur correspondant et effectuer le raccordement.



Connecteur de faisceau pré-câblé et/ou connecteur à vis

• Connexion sur les borniers à ressorts

- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 12 mm.
- Pousser le ressort avec un tournevis pour que le fil entre dans la cage.
- Glisser le fil dans l'orifice prévu à cet effet.
- Retirer le tournevis puis vérifier que le fil reste coincé dans la cage, en tirant dessus.



(* selon option)



Cet appareil nécessite pour son installation l'intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.

Sommaire

Q Présentation du matériel	6
Colisage	6
Matériel en option	6
Définitions	6
Domaine d'application	6
Descriptif	12
Principe de fonctionnement	14
🏠 Implantation	16
Pose des liaisons frigorifiques.....	16
Installation de l'unité extérieure.....	17
Installation du module hydraulique	20
☒ Raccordements liaisons frigorifiques	25
Règles et précautions	25
Mise en forme des tubes frigorifiques	25
Vérifications et raccordement	29
Mise en gaz de l'installation	29
💧 Raccordement hydraulique	32
Circuit de chauffage	32
Raccordement au circuit sanitaire.....	33
Remplissage et purge de l'installation.....	33
⚡ Raccordements électriques	34
Section de câble et calibre de protection	34
Module hydraulique.....	35
Unité extérieure	38
Traceur fond de bac (option).....	39
Options	40
⌚ Interface régulation	42
Interface utilisateur	42
Description de l'affichage	43
🌡 Consigne de départ	44
AVEC thermostat d'ambiance	44
SANS thermostat d'ambiance	44
⚙️ Mise en service	45
Contrôles avant mise en service	45
Première mise sous tension	45
Easy Start	45
Purge du module hydraulique	46
📲 Menu régulation	47
Structure des menus	47
Services Actifs	48
Eau Chaude Sanitaire	50
Chauffage / Froid	51
Pompe à chaleur	52
Fonctions Annexes	53
Réseau Radio	54
Diagnostic	56

	Diagnostic de pannes	60
	Erreurs du module hydraulique	60
	Défauts de l'unité extérieure	61
	Maintenance	63
	Contrôles hydrauliques	63
	Annexes	64
	Procédure de mise en gaz	64
	Plans de câblage électrique	68
	Schémas hydrauliques de principe	66
	Procédure de mise en marche	72
	"Check-list" d'aide à la mise en service.....	72
	Fiche technique de mise en service	74
	Consignes à donner à l'utilisateur	75



Lire le document rassemblant les précautions d'emploi (Conditions réglementaires d'installation et d'entretien) avant toute installation et/ou utilisation.

► Symboles et définitions



DANGER. Risque de lésion importante pour la personne et/ou risque de détérioration pour la machine. Respecter impérativement l'avertissement.



Information importante qu'il faut toujours garder à l'esprit.



Truc et astuce / Conseil



Mauvaise pratique



Danger : Électricité / Choc électrique



Danger : Matériau à faible vitesse de combustion



Lire la notice d'installation



Lire la notice d'utilisation



Lire les instructions

Q Présentation du matériel


► Colisage

Tableau d'appairage des colis

PAC	Code	Unité extérieure		Module hydraulique	
Modèle	France	Export	Référence	Code	Référence
Alfea Extensa S DUO 3	520570	527089	WOYA060KLT	700227	Alfea Extensa S DUO
Alfea Extensa S DUO 5	520571	527090			
Alfea Extensa S DUO 6	520572	527091			
Alfea Extensa S DUO 8	520573	527092	WOYA080KLT	700228	
Alfea Extensa S DUO 10	520574	527093	WOYA100KLT	700229	

• 1 colis : Unité extérieure.

• 1 colis : Module hydraulique

Accessoires	
	Adaptateur 1/2"- 5/8" et/ou 1/4"- 3/8" Écrou 1/2" et/ou 1/4"
	Coude
	Bouchons X 9
	Tuyau d'évacuation
	Bague à un contact x2

► Matériel en option

- Thermostat d'ambiance

Thermostat 105 (réf. 074501)

Thermostat 225 (réf. 074902)

Thermostat 228 (réf. 074903)

- Sonde température extérieure (ref. 074203).

- **Kit 2 zones intégré** (réf. 520270 [074874 + 074872]) pour raccorder 2 circuits de chauffage incluant la carte d'extension régulation (réf. 074872).

- Kit 2 circuits découplés (075097)

- **Kit carte extension régulation** (réf. 074872) pour piloter la gestion des heures creuses, délestage, smart grid,...

- **Kit rafraîchissement** (réf. 520271)

- **Kit expansion sanitaire** (réf. 074877).

- **Kit recirculation ECS** (réf. 074876).

- **Kit relève Split Duo** (réf. 074995)

- **Kit gros débit** (réf. 074994)

• **Bac à condensats** (Modèles 3/5/6/8 - réf. 074049)

• **Plots anti-vibratiles** (réf. 523574).

• **Support sol en PVC blanc** (réf. 809532) ou
Support sol en caoutchouc noir (réf. 809536).

► Définitions

- Split : La pompe à chaleur est composée de deux éléments (une unité extérieure à planter dehors et un module hydraulique à installer à l'intérieur de l'habitation).

- Air/eau : L'air extérieur est la source d'énergie. Cette énergie est transmise à l'eau du circuit de chauffage par la pompe à chaleur.

- Inverter: Les vitesses du ventilateur et du compresseur sont modulées en fonction des besoins de chaleur. Cette technologie permet de réaliser une économie d'énergie et autorise un fonctionnement avec une alimentation monophasée ou triphasée, quelque soit la puissance de la PAC, en évitant les fortes intensités de démarrage.

- COP (coefficient de performance) : C'est le rapport entre l'énergie transmise au circuit de chauffage et l'énergie électrique consommée.

► Domaine d'application

Cette pompe à chaleur permet :

- Le chauffage en hiver :

La gestion d'appoints électriques, comme complément de chauffage pour les journées les plus froides,

ou

L'installation en relève de chaudière*, comme complément de chauffage pour les journées les plus froides,

- La gestion de deux circuits de chauffage*,

- La production d'eau chaude sanitaire.

- Rafraîchissement en été* (pour plancher / plafond chauffant/rafraîchissant ou ventilo-convector).

Caractéristiques générales

Modèle		3	5	6	8	10
Performances nominales chauffage (T° extérieure / T° départ)						
Puissance calorifique						
+7°C / +35°C - Plancher / plafond chauffant	kW	3,35	4,50	5,50	7,50	9,50
+7°C / +55°C - Radiateur	kW	3,70	4,50	5,50	7,00	9,00
Puissance absorbée						
+7°C / +35°C - Plancher / plafond chauffant	kW	0,68	0,95	1,18	1,69	2,11
+7°C / +55°C - Radiateur	kW	1,40	1,70	2,06	2,63	3,33
Coefficient de performance (COP)	(+7°C / + 35°C)	4,89	4,74	4,65	4,43	4,50
Caractéristiques électriques						
Tension électrique (50 Hz)	V			230		
Courant maximal appareil	A		13		18	19
Courant maximal appoint électrique Chauffage (selon option)	A			13 (26.1)		
Puissance appoint électrique Chauffage (selon option)	kW			3 kW (6 kW selon option)		
Puissance réelle absorbée Circulateur	W		21.5		38	
Puissance maximale absorbée Unité extérieure	W		3260		4510	4760
Puissance appoint électrique ECS	W			1500		
Circuit hydraulique						
Pression maximale utilisation Chauffage / Ballon sanitaire	MPa (bar)			0.3 (3) / 1 (10)		
Débit du circuit hydraulique minimum	l/min			5		
Divers						
Poids Unité extérieure	Kg		39		42	62
Niveau sonore à 5 m ¹ (Unité extérieure)	dB (A)		35		38	40
Puissance acoustique selon EN 12102-1 ² (Unité extérieure)	dB (A)		57		60	62
Poids Module hydraulique (à vide/en eau)	Kg			135 / 342		
Contenance en eau Module hydraulique / Ballon sanitaire	l			24 / 190		
Puissance acoustique selon EN 12102-1 ² (Module hydraulique)	dB (A)			40		
Caractéristiques radio						
Bande de fréquence	MHz			2400 à 2486.5		
Puissance maximale protocole 802.15.4	dBm			<20		
Puissance maximale protocole 802.11	dBm			<20		
Puissance maximale protocole 802.15.1	dBm			<10		
Limites de fonctionnement chauffage						
Température extérieure mini / maxi	°C			-20 / +35		
Température d'eau max. départ chauffage plancher / plafond chauffant	°C			45		
Température d'eau max. départ chauffage Radiateur BT	°C			60		
Circuit frigorifique						
Diamètres tuyauterie gaz	Pouces		1/2		5/8	
Diamètres tuyauterie liquide	Pouces		1/4		3/8	
Charge usine en fluide frigorigène R32 ³	g		970		1020	1630
Pression maximale utilisation	MPa (bar)			4.2 (42)		
Longueur mini / maxi tuyauterie ^{4/6}	m		3/15		3 / 20	
Longueur maxi tuyauterie ⁵ / Dénivelé maxi	m		30 / 20			

¹ Module hydraulique : Niveau de pression sonore à (x) m de l'appareil, 1.5m du sol, champ libre directivité 2 / Unité extérieure : Niveau de pression sonore à (x) m de l'appareil, Au milieu entre le point haut et le sol, champ libre directivité 2.

² La puissance acoustique est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas à la mesure du ressenti.


³ Fluide frigorigène R32 selon la norme NF EN 378.1.

⁴ Charge usine en fluide frigorigène R32.


⁵ En tenant compte de la charge complémentaire éventuelle de fluide frigorigène R32 (voir "Charge complémentaire", page 30).

⁶ Les performances thermiques et acoustiques annoncées sont mesurées avec une longueur de liaisons frigorifiques de 7,5m.

■ Unité extérieure, modèles 3, 5 et 6



■ Unité extérieure, modèle 8



■ Unité extérieure, modèle 10




fig. 1 - Dimensions en mm

■ Module hydraulique




fig. 2 - Dimensions en mm





fig. 3 - Raccordements hydrauliques

■ Modèles 3, 5 et 6



■ Modèles 8 et 10





fig. 4 - Pressions et débits hydrauliques disponibles



Sonde de retour PAC.
Sonde de départ PAC.
Sonde extérieure QAC2030 NTC.

fig. 6 - Valeur ohmique des sondes (Module hydraulique)






fig. 5 - Valeur ohmique des sondes (Unité extérieure)

► Descriptif


■ Unité extérieure Modèles 3, 5 et 6



■ Unité extérieure Modèle 8



■ Unité extérieure Modèle 10



1 - Compresseur

3 - Vanne 4 voies

4 - Echangeur de chaleur (Evaporateur)

6 - Détendeur (Vanne d'expansion)

8 - Pressostat (On/Off)

9 - Capteur de pression (Valeur)

34 - Ventilateur

42 - Moteur de ventilateur

44 - Raccord frigorifique "Gaz"


45 - Raccord frigorifique "Liquide"

69 - Carte Inverter

400 - Bornier d'alimentation

fig. 7 - Organes de l'unité extérieure

■ Module hydraulique



Coffret électrique :

- A - Principal.
- B - Appoint électrique chauffage.
- C - Alimentation ECS.

Sondes :

- 530 - Sonde sanitaire.

10 - Vanne
 12 - Circulateur
 13 - Débitmètre ECS
 15 - Echangeur de chaleur (Condenseur)
 44 - Raccord frigorifique "Gaz"
 45 - Raccord frigorifique "Liquide"

50 - Vase d'expansion
 53 - Vanne directionnelle
 54 - Manomètre
 61 - Appoint électrique ECS
 145 - Robinet de vidange
 400 - Bornier d'alimentation

402 - Bornier ECS
 410 - Relais
 532 - Thermostat de sécurité ECS
 533 - Thermostat de sécurité appoint PAC

fig. 8 - Organes du module hydraulique

► Principe de fonctionnement

Le module hydraulique est équipé d'une régulation qui permet :

- de faire du chauffage
- de faire du rafraîchissement
- de faire de l'eau chaude sanitaire*

■ Principe de fonctionnement du chauffage et du rafraîchissement

La température de départ du circuit de chauffage/rafraîchissement est calculée :

- Avec une loi d'eau via la mesure de la température extérieure.
- Avec une correction d'ambiance (Smart adapt) via le thermostat (option).

En fonction des besoins de puissance, la pompe à chaleur va moduler le compresseur et gérer l'appoint électrique pour maintenir la température de départ.

Le passage été/hiver peut-être est géré automatiquement en activant le mode automatique.

Dans ce cas, la pompe à chaleur gère la bascule des modes chauffage, arrêt et rafraîchissement selon la température extérieure.

■ Ventilo-convecteurs avec régulation intégrée

Ne pas utiliser de sonde d'ambiance dans la zone concernée.

■ Fonctions de protection

- Cycle anti-légionnelles pour l'eau chaude sanitaire.
- Le module hydraulique intègre une fonction de protection hors-gel de l'installation : si la température de départ du circuit de chauffage est inférieure à 4 °C, la protection hors-gel est enclenchée (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).





fig. 9 - Exemple et limites de fonctionnement

■ Principe de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (ECS)

Une seule température d'eau chaude sanitaire (ECS) peut être paramétrée. La production d'ECS est enclenchée en fonction du volume d'eau soutiré et de la température du ballon. Deux modes de chauffe sont disponibles :

Confort : mode présentant un maximum de confort avec une grande quantité d'eau chaude à tout moment.

Éco : mode présentant le maximum d'économies d'énergie tout en assurant le confort sanitaire et chauffage

Pour ces deux modes, le choix d'un à deux horaires de chauffe forcée est possible.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est réalisée par la PAC puis complétée par l'appoint électrique du ballon sanitaire si :

- La consigne de température ECS n'est pas atteinte à la fin de la période de charge ECS totale.
- La consigne de température ECS est supérieure à la température maximum atteignable en thermodynamique.
- La PAC ne parvient pas à chauffer le ballon sanitaire assez vite.

Pour garantir une consigne ECS supérieure à 55°C, il est nécessaire de laisser fonctionnel l'appoint électrique

La production d'ECS est prioritaire sur le chauffage, néanmoins la production d'ECS est gérée par des cycles qui régulent les temps impartis au chauffage et à la production d'ECS en cas de demandes simultanées.

Des cycles anti-légionnelles peuvent être programmés.




fig. 10 - Principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur

Implantation

► Pose des liaisons frigorifiques



Manipuler les tuyaux et effectuer leur traversée (dalle ou murs) avec les bouchons de protection en place ou après brasure.



Conserver les bouchons de protection ou les extrémités brasées jusqu'à la mise en service du produit.

Le raccordement entre l'unité extérieure et le module hydraulique sera effectué UNIQUEMENT avec des liaisons cuivre neuves (qualité frigorifique), isolées séparément.

Respecter les diamètres des tuyauteries (*fig. 33*).

Respecter les distances maxi et mini entre le module hydraulique et l'unité extérieure (*fig. 33, page 28*), la garantie des performances et de la durée de vie du système en dépend.



La longueur minimale des liaisons frigorifiques est de 3 m pour un fonctionnement correct.

La garantie de l'appareil serait exclue en cas d'utilisation de l'appareil avec des liaisons frigorifiques inférieures à 3 m (tolérance +/-10%).

S'assurer que les liaisons frigorifiques sont protégées de toute détérioration physique.




fig. 12 - Ouverture de l'unité extérieure modèles 3, 5, 6 et 8




fig. 13 - Ouverture de l'unité extérieure modèle 10




fig. 11 - Exemple conseillé de disposition des liaisons frigorifiques




fig. 14 - Transport de l'unité extérieure modèle 10

► Installation de l'unité extérieure

▼ Précautions d'installation



L'unité extérieure doit exclusivement être installée à l'extérieur (dehors). Si un abri est requis, il doit comporter de larges ouvertures sur les 4 faces et respecter les dégagements d'installation.

- Choisir l'emplacement de l'appareil après discussion avec le client.
- Choisir un emplacement de préférence ensoleillé et à l'abri des vents dominants forts et froids (mistral, tramontane, etc...).
- L'appareil doit être parfaitement accessible pour les travaux d'installation et de maintenance ultérieurs (*fig. 15, page 17*).
- S'assurer que le passage des liaisons vers le module hydraulique est possible et aisément.

■ Unité extérieure, modèles 3, 5, 6 et 8

A ≥ 100 mm
B ≥ 200 mm
C ≥ 250 mm
D ≥ 300 mm
E ≥ 400 mm
F ≥ 500 mm

G ≥ 600 mm
H ≥ 1000 mm
J ≥ 1500 mm
K ≥ 2000 mm
L = 200 mm max
M = 300 mm max














fig. 15 - Dégagements minimum d'installation autour de l'unité extérieure

• L'unité extérieure ne craint pas les intempéries, cependant éviter de l'installer sur un emplacement où elle risque d'être exposée à des salissures ou à des écoulements d'eau importants (sous un chéneau défectueux par exemple).

• En fonctionnement, de l'eau peut s'évacuer de l'unité extérieure. Ne pas installer l'appareil sur une terrasse, mais préférer un endroit drainé (lit de graviers ou sable). Si l'installation est réalisée dans une région où la température peut être inférieure à 0°C pendant une longue période, vérifier que la présence de glace ne présente aucun danger. Il est aussi possible de raccorder un tuyau d'évacuation sur le bac de récupération de condensats (option) ("Fig. 18 page 17").

• Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur

• Éloigner l'unité extérieure des sources de chaleur ou produits inflammables.

• Veiller à ce que l'appareil ne procure aucune gêne pour le voisinage ou les usagers (niveau sonore, courant d'air généré, température basse de l'air soufflé avec risque de gel des végétaux dans la trajectoire).

■ Unité extérieure, modèle 10

A ≥ 100 mm	H ≥ 1000 mm
B ≥ 150 mm	J ≥ 1500 mm
C ≥ 200 mm	K ≥ 3000 mm
D ≥ 250 mm	L ≥ 3500 mm
E ≥ 300 mm	M = 300 mm max
F ≥ 500 mm	N = 500 mm max
G ≥ 600 mm	















fig. 17 - Dégagements minimum d'installation autour de l'unité extérieure (modèle 10)

- La surface recevant l'unité extérieure doit :
 - Être perméable (terre, lit de graviers...),
 - Parfaitement plane,
 - Supporter largement son poids,
 - Permettre une fixation solide,
- Ne transmettre aucune vibration à l'habitation. Des plots anti-vibratiles sont disponibles en accessoires.
- Le support mural ne doit pas être utilisé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations, la position au sol étant à privilégier.

▼ Pose de l'unité extérieure

L'unité extérieure doit être surélevée d'au moins 50 mm par rapport au sol. Dans les régions enneigées, cette hauteur doit être augmentée mais ne pas dépasser 1.5 m.

- Fixer l'unité extérieure à l'aide de vis et rondelles de serrage élastiques ou éventail pour éviter tout desserrage.

Dans les régions à fortes chutes de neige, si l'entrée et la sortie de l'unité extérieure sont bloquées par la neige, il pourrait devenir difficile de se chauffer et probablement causer une panne.



Construire un auvent ou placer l'appareil sur un support haut (configuration locale).

- Monter l'appareil sur un support solide afin de minimiser les chocs et vibrations.
- Ne pas poser l'appareil directement au sol car cela peut être cause de troubles.

▼ Raccordement de l'évacuation des condensats



L'unité extérieure peut générer un volume important d'eau (appelé condensats).


Si l'utilisation d'un tuyau d'évacuation est impérative (par exemple, superposition des unités extérieures) :

- Installer le bac de récupération de condensats (option) uniquement pour les modèles 3, 5, 6 et 8. Utiliser le coude fourni (C) et raccorder un flexible diamètre 16 mm pour l'évacuation des condensats.
- Utiliser le ou les bouchon(s) fourni(s) (B) pour obstruer l'orifice du bac de condensats.


Prévoir un écoulement gravitaire des condensats (eaux usées, eaux pluviales, lit de gravier).



Si l'installation est réalisée dans une région où la température peut être inférieure à 0°C pendant une longue période, munir le tuyau d'évacuation d'une résistance de traçage pour éviter la prise en glace. La résistance de traçage doit chauffer non seulement le tuyau d'écoulement mais aussi le bas de la cuve de collecte des condensats de l'appareil.



** Dans les régions fréquemment enneigées, (H) doit être supérieur à la couche moyenne de neige*



■ Seulement modèle 10




fig. 18 - Pose de l'unité extérieure, évacuation des condensats

► Installation du module hydraulique

Les sources de chaleur telles que :

- les flammes,
- les surfaces chaudes >700°C (filament),
- contacteur non-scellé > 5kVA

sont à éviter à l'intérieur de la pièce où est installée la PAC.

Si ce n'est pas possible voir [page 23](#).



▼ Précautions d'installation

- Choisir l'emplacement de l'appareil après discussion avec le client.
- La pièce où l'appareil fonctionne doit respecter la réglementation en vigueur.
- Pour faciliter les opérations d'entretien et permettre l'accès aux différents organes, il est conseillé de prévoir un espace suffisant tout autour du module hydraulique ([fig. 19](#)).
- Mettre le module hydraulique à niveau ([fig. 22](#)).

Autres précautions



Attention à la présence de gaz inflammable à proximité de la pompe à chaleur lors de son installation, en particulier lorsque celle-ci nécessite des brasures. Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive.



Pour prévenir des risques d'humidité dans l'échangeur, celui-ci est mis sous pression d'azote.

- Afin d'éviter toute condensation à l'intérieur du condenseur enlever les bouchons du circuit frigorifique **uniquement au moment de procéder aux raccordements frigorifiques**.

- Si le raccordement frigorifique n'intervient qu'à la fin du chantier, veiller à ce que les bouchons du circuit frigorifique* restent en place et serrés pendant toute sa durée.

* (Côté module hydraulique et côté unité extérieure)

- Après chaque intervention sur le circuit frigorifique, et avant raccordement définitif, prendre soin de replacer les bouchons afin d'éviter toute pollution du circuit frigorifique (L'obturation avec de l'adhésif est interdite).




fig. 19 - Dégagements minimum d'installation autour du module hydraulique pour l'entretien




fig. 20 - Ouverture de la façade




fig. 21 - Mise à niveau

▼ Volume minimum de la pièce

Conformément à la norme EN 378-1 -2017 (exigences de sécurité et d'environnement des PAC), le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant le volume minimal ci-après (voir *fig. 23*) :

Le volume minimal de la pièce (en m³) est calculé selon la formule : "charge totale fluide" (en kg) / 0.3.

Dans le cas contraire, il faut s'assurer que :

- Le local bénéficie d'une aération naturelle vers une autre pièce dont la somme des volumes des deux pièces est supérieur à "charge totale fluide" (en kg) / 0.3kg/m³. Les aérations entre les deux pièces étant assurée par des ouvertures d'au moins : voir *fig. 25 et fig. 24*.

- Ou que le local soit ventilé mécaniquement :

- Débit minimum de 165m³/H;
- Extraction à moins de 0.20m du sol.




fig. 23 - Position des ouvertures pour la ventilation

Longueur liaisons frigorifiques			Modèle (kW)		
	3, 5, 6	8	10		
15 m	Charge gaz R32	g	970	1020	1630
	Volume mini	m ³	3.2	3.4	5.4
16 m	Charge gaz R32	g	995	1045	1630
	Volume mini	m ³	3.3	3.5	5.4
17 m	Charge gaz R32	g	1020	1070	1630
	Volume mini	m ³	3.4	3.6	5.4
20 m	Charge gaz R32	g	1095	1145	1630
	Volume mini	m ³	3.65	3.8	5.4
21 m	Charge gaz R32	g	1120	1170	1650
	Volume mini	m ³	3.73	3.9	5.5
22 m	Charge gaz R32	g	1145	1195	1670
	Volume mini	m ³	3.82	3.98	5.57
23 m	Charge gaz R32	g	1170	1220	1690
	Volume mini	m ³	3.9	4.1	5.6
25 m	Charge gaz R32	g	1220	1270	1730
	Volume mini	m ³	4.1	4.2	5.8
30 m	Charge gaz R32	g	1345	1395	1830
	Volume mini	m ³	4.5	4.7	6.1

fig. 22 - Volume minimum

Volume de la pièce (m ³)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
Charge gaz R32 (g)	Section (S) minimale des ouvertures (cm ²)											
970	500	350	250	200	200	Pas de recommandation						
1000	550	350	300	250	200							
1100	600	400	300	250	200							
1170	600	400	300	250	200							
1300	700	450	350	300	250							
1400	750	500	400	300	250							
1500	800	550	400	350	300							
1600	850	550	450	350	300							
1700	900	600	450	350	300							
1800	950	650	500	400	350							
1840	950	650	500	400	350							

fig. 24 - Section des ouvertures

▼ Avec source de chaleur



Avec sources de chaleur telles que :

- les flammes,
- les surfaces chaudes >700°C (filament),
- contacteur non-scellé > 5kVA

- Conformément à la norme IEC 60-335-2-40, le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant la surface minimale (*fig. 27*).

Selon la charge totale de réfrigérant (PAC + liaisons + charge complémentaire) :

si la surface minimale (*fig. 27*) ne peut être respectée, suivre les instructions de la *fig. 29* pour prendre en compte les surfaces des pièces adjacentes et la création des aérations (voir *fig. 26* et *fig. 28*).




fig. 25 - Position des ouvertures pour la ventilation

Longueur liaisons frigorifiques	Modèle (kW)			
	3, 5, 6	8	10	
15 m	Charge gaz R32 g	970	1020	1630
	Surface mini m ²	3.83	4.03	6.73
16 m	Charge gaz R32 g	995	1045	1630
	Surface mini m ²	3.93	4.13	6.73
17 m	Charge gaz R32 g	1020	1070	1630
	Surface mini m ²	4.03	4.22	6.73
20 m	Charge gaz R32 g	1095	1145	1630
	Surface mini m ²	4.32	4.52	6.73
21 m	Charge gaz R32 g	1120	1170	1650
	Surface mini m ²	4.42	4.62	6.89
22 m	Charge gaz R32 g	1145	1195	1670
	Surface mini m ²	4.52	4.72	7.06
23 m	Charge gaz R32 g	1170	1220	1690
	Surface mini m ²	4.62	4.82	7.23
25 m	Charge gaz R32 g	1220	1270	1730
	Surface mini m ²	4.82	5.01	7.58
30 m	Charge gaz R32 g	1345	1395	1830
	Surface mini m ²	5.31	5.51	8.48

fig. 26 - Surface minimum d'installation

Surface de la pièce A (m ²)	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5						
Charge de Gaz R32 (g)	Section minimale (Smin) des ouvertures basses (cm ²)																				
970	246	232	196	160	124	88	51	15	Pas de recommandation												
1000	256	241	205	169	133	97	61	25	Pas de recommandation												
1100	287	273	236	200	164	128	92	56	20	Pas de recommandation											
1170	309	294	258	222	186	150	114	78	42	6	Pas de recommandation										
1300	350	335	299	263	227	191	155	119	83	47	11	Pas de recommandation									
1400	381	367	330	294	258	222	186	150	114	78	42	6	Pas de recommandation								
1500	412	398	362	326	290	254	218	181	145	109	73	37	14	Pas de recommandation							
1600	444	429	393	357	321	285	249	213	177	141	105	68	46	29	12	Pas de recommandation					
1700	475	461	424	388	352	316	280	244	208	172	136	100	77	61	45	Pas de recommandation					
1800	506	492	456	420	384	348	312	275	239	203	167	131	109	93	78	Pas de recommandation					
1840	519	504	468	432	396	360	324	288	252	216	180	144	122	106	91	Pas de recommandation					

fig. 27 - Section des ouvertures (avec source de chaleur)




fig. 28 - Surface minimale

Raccordements liaisons frigorifiques

Cet appareil utilise le réfrigérant R32.

Respecter la législation sur le maniement des fluides frigorigènes.

► Règles et précautions



Les raccordements doivent être réalisés le jour de la mise en gaz de l'installation (voir "Procédure de mise en gaz", page 64).

• Outilage minimal nécessaire

- Jeu de manomètres (*Manifold*) avec flexibles exclusivement réservés aux HFC (Hydrofluorocarbures).
- Vacuomètre avec vannes d'isolement.
- Pompe à vide spéciale pour HFC (utilisation d'une pompe à vide classique autorisée si et seulement si elle est équipée d'un clapet anti-retour à l'aspiration).
- Dudgeonnière, Coupe tube, Ébavurer, Clefs.
- DéTECTeur de fluide frigorigène agréé (sensibilité 5g/an).



Interdiction d'utiliser de l'outillage ayant été en contact avec des HCFC (R22 par exemple) ou CFC.


Le constructeur décline toute responsabilité en matière de garantie si les consignes ci-dessus ne sont pas respectées.

• Dudgeons (raccords flare)



La lubrification à l'huile minérale (pour R12, R22) est interdite.

Ne lubrifier qu'avec de l'huile alkylbenzène. Si l'huile alkylbenzène est non disponible, monter à sec.



Enduire la surface évasée d'huile alkylbenzène.

Ne pas utiliser d'huile minérale.

• Brasures sur le circuit frigorifique (si nécessaire)

- Brasure argent (40% minimum conseillé).
- Brasure sous flux intérieur d'azote sec uniquement.

• Autres remarques

- Après chaque intervention sur le circuit frigorifique, et avant raccordement définitif, prendre soin de replacer les bouchons afin d'éviter toute pollution du circuit frigorifique.
- Pour éliminer la limaille présente dans les tuyaux, utiliser de l'azote sec pour éviter l'introduction d'humidité nuisible au fonctionnement de l'appareil. D'une manière générale, prendre toutes les précautions pour éviter la pénétration d'humidité dans l'appareil.
- Procéder à l'isolation thermique des tuyauteries / liaisons / raccords frigorigiques afin d'éviter toute condensation. Utiliser des manchons isolants résistant à une température supérieure à 90°C, d'au moins 15mm d'épaisseur si l'humidité atteint 80% et d'au moins 20mm si l'humidité dépasse 80%. La conductivité thermique de l'isolant est inférieure ou égale à 0.040 W/mK. L'isolant doit être imperméable pour résister au passage de la vapeur durant les cycles de dégivrage. **La laine de verre est interdite.**

► Mise en forme des tubes frigorifiques

▼ Cintrage

Les tubes frigorifiques doivent être mis en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.



Enlever localement l'isolant pour cintrer les tubes.


Ne pas cintrer le cuivre à un angle supérieur à 90°.

Le rayon de courbure doit être supérieur à 2.5x ø tuyau.

Ne jamais cintrer plus de 3 fois les tubes au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).


▼ Réalisation des évasements

- Couper le tube avec un coupe-tube à la longueur adéquate sans le déformer.
- Ébavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille dans le tube.
- Retirer l'écrou flare du raccord situé sur la vanne à raccorder et enfiler le tube dans l'écrou.
- Procéder à l'évasement en laissant dépasser le tube de la dudgeonnière.
- Après évasement, vérifier l'état de la portée (**L**). Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également la cote (**B**).



\varnothing tuyau	Cotes en mm		
	L	B ${}^{\circ}/_{-0,4}$	C
6.35 (1/4")	1.8 à 2	9.1	17
9.52 (3/8")	2.5 à 2.7	13.2	22
12.7 (1/2")	2.6 à 2.9	16.6	26
15.88 (5/8")	2.9 à 3.1	19.7	29

fig. 29 - Évasement pour liaisons flare



Désignation	Couple de serrage
Écrou flare 6.35 mm (1/4")	16 à 18 Nm
Écrou flare 9.52 mm (3/8")	32 à 42 Nm
Écrou flare 12.7 mm (1/2")	49 à 61 Nm
Écrou flare 15.88 mm (5/8")	63 à 75 Nm
Bouchon (A) 3/8", 1/4"	20 à 25 Nm
Bouchon (A) 1/2"	28 à 32 Nm
Bouchon (A) 5/8"	30 à 35 Nm
Bouchon (B) 3/8", 5/8", 1/2", 1/4"	12.5 à 16 Nm

Bouchon (A) et (B) : voir fig. 46, page 65.

fig. 30 - Couples de serrage




fig. 31 - Passage des liaisons frigorifiques de l'unité extérieure.

Modèle	3 - 5 - 6		8		10	
	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide	Gaz	Liquide
Raccords unité extérieure	1/2"	1/4"	1/2"	1/4"	5/8	3/8
Liaisons frigorifiques	Diamètre	(D1) 1/2"	(D2) 1/4"	(D1) 1/2"	(D2) 1/4"	(D1) 5/8
	Longueur minimale (L)	3 m		3 m		3 m
	Longueur maximale* (L)	15 m		15 m		20 m
	Longueur maximale** (L)	30 m		30 m		30 m
Dénivelé maximal** (D)	20 m		20 m		20 m	
Adaptateur (réduction) mâle-femelle	(R1) 1/2" - 5/8"	(R2) 1/4" - 3/8"	(R1) 1/2" - 5/8"	(R2) 1/4" - 3/8"	-	-
Raccords module hydraulique	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"

* : Sans charge complémentaire.

**: En tenant compte de la charge complémentaire éventuelle (voir "Charge complémentaire", page 30).

Modèle	3	5	6	8	10
Charge usine en fluide frigorigène HFC R32 ³	g 970	970	970	1020	1630




fig. 32 - Raccordement des liaisons frigorifiques (diamètres et longueurs permises)

► Vérifications et raccordement



Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Valeur indicative de soufflage : 6 bar pendant 30 secondes minimum pour une liaison de 20 m.

Contrôle de la liaison gaz (gros diamètre).

- 1 Raccorder la liaison gaz sur l'unité extérieure. Souffler la liaison gaz à l'azote sec et observer son extrémité :
 - Si de l'eau ou des impuretés s'en dégagent, utiliser une liaison frigorifique neuve.

- 2 Sinon, réaliser le dudgeon et raccorder immédiatement la liaison sur le module hydraulique.

Contrôle de la liaison liquide (petit diamètre).

- 3 Raccorder la liaison liquide sur le module hydraulique. Souffler à l'azote l'ensemble **liaison gaz-condenseur-liaison liquide** et observer son extrémité (côté unité extérieure).
 - Si de l'eau ou des impuretés s'en dégagent, utiliser une liaison frigorifique neuve.
 - Sinon, réaliser le dudgeon et raccorder immédiatement la liaison sur l'unité extérieure.

i Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord pour ne pas risquer d'endommager le filetage. Un raccord bien aligné se monte aisément à la main sans qu'il soit nécessaire de beaucoup forcer.

- Suivant le cas, raccorder un adaptateur (réduction 1/4"- 3/8" ou 1/2"- 5/8") (voir fig. 33).
- Respecter les couples de serrage indiqués (fig. 31, page 26). S'il est trop serré, le raccord peut casser après une longue période et causer une fuite de fluide frigorigéné.




fig. 33 - Vérification des liaisons frigorifiques

► Mise en gaz de l'installation

■ Voir annexe page 64



Indiquer sur l'étiquette présente sur l'unité extérieure, la quantité de gaz (usine + charge complémentaire) Voir fig. 35.



Si une charge complémentaire est nécessaire, faire la charge complémentaire avant la mise en gaz du module hydraulique. Se reporter au paragraphe "Charge complémentaire".

- Retirer les bouchons d'accès (A) (fig. 46, page 65) aux commandes des vannes.
- Ouvrir d'abord la vanne liquide (petite) puis la vanne gaz (grande) au maximum avec une clé hexagonale/Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément sur la butée.
- Débrancher vivement le flexible du *Manifold*.
- Remonter les 2 bouchons d'origine (en s'assurant de leur propreté) et les serrer avec le couple de serrage indiqué au tableau fig. 31, page 26. L'étanchéité dans les bouchons est réalisée uniquement métal sur métal.
- L'unité extérieure ne contient pas de réfrigérant complémentaire permettant de purger l'installation.
- La purge par chasse est strictement interdite.

▼ Test d'étanchéité final

Le test d'étanchéité doit être réalisé avec un détecteur de gaz agréé (sensibilité 5g/an).

Une fois le circuit frigorifique mis en gaz comme décrit précédemment, vérifier l'étanchéité de tous les raccords frigorifiques de l'installation (4 raccords). Si les dudgeons ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite. Éventuellement, vérifier l'étanchéité des bouchons des robinets frigorigène.

En cas de fuite :

- Ramener le gaz dans l'unité extérieure (pump down). La pression ne doit pas descendre en dessous de la pression atmosphérique (0 bar relatif lu au *Manifold*) afin de ne pas polluer le gaz récupéré avec de l'air ou de l'humidité.
- Refaire le raccord défectueux,
- Recommencer la procédure de mise en service.




fig. 34 - Étiquette charge complémentaire

▼ Charge complémentaire

La charge des unités extérieures correspond à des distances maximales entre unité extérieure et module hydraulique définies à la [page 28](#). En cas de distances plus importantes, il est nécessaire d'effectuer une charge complémentaire de R32. La charge complémentaire dépend, pour chaque type d'appareil, de la distance entre l'unité extérieure et le module hydraulique. La charge complémentaire de R32 doit obligatoirement être réalisée par un spécialiste agréé.

Modèles 3, 5, 6 et 8 (unités extérieures WOYA060KLT, WOYA080KLT)

15m < Longueur liaisons ≤ 30m

(Longueur liaisons - 15m) x 25 g/m = g

Modèle... / charge usine	Longueur liaisons en m	16	17	X	29	30
Modèles 3, 5, 6 / 970 g	Charge en g	995	1020	970 + (X - 15) x 25 = g	1320	1345
Modèle 8 / 1020 g		1045	1070	1020 + (X - 15) x 25 = g	1370	1395

Modèle 10 (unité extérieure WOYA100KLT)

20m < Longueur liaisons ≤ 30m

(Longueur liaisons - 20m) x 20 g/m = g

Modèle... / charge usine	Longueur liaisons en m	21	22	X	29	30
Modèle 10 / 1630 g	Charge en g	1650	1670	1630 + (X - 20) x 20 = g	1810	1830

La charge doit être effectuée après tirage au vide et avant mise en gaz du module hydraulique, comme suit :

- Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 dans la position de soutirage liquide.
- Ouvrir le robinet de la bouteille.
- Purger le flexible jaune en le desserrant légèrement côté *Manifold*.
- Poser la bouteille sur une balance de précision minimale 10g. Noter le poids.
- Ouvrir prudemment et légèrement le robinet bleu et surveiller la valeur affichée par la balance.
- Dès que la valeur affichée a diminué de la valeur de charge complémentaire calculée, fermer la bouteille et la débrancher.
- Débrancher alors vivement le flexible branché sur l'appareil.
- Procéder à la mise en gaz du module hydraulique.

Utiliser exclusivement du R32 !

N'utiliser que des outils adaptés au R32 (jeu de manomètres).

Charger toujours en phase liquide.

Ne pas dépasser la longueur ni le dénivélé maximal.




fig. 35 - Bouteille de gaz R32

▼ Récupération de fluide frigorigène dans l'unité extérieure



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.



Effectuer les procédures suivantes pour recueillir le fluide frigorigène.

1. Couper l'alimentation électrique de l'unité extérieure.
2. Déposer la façade. Ouvrir le coffret électrique. Puis mettre le **DIP SW1** de la carte d'interface sur **ON**.
3. Renclencher l'alimentation électrique. L'unité extérieure démarre en mode froid environ 3 minutes après l'allumage.
4. Le circulateur PAC démarre.
5. Fermer la vanne liquide sur l'unité extérieure 30 sec **maximum** après le démarrage de l'unité extérieure.
6. Fermer la vanne gaz sur l'unité extérieure lorsque la pression est inférieure à 0.02 bar relative lire au *Manifold* ou 1 à 2 minutes après la fermeture de la vanne liquide, tandis que l'unité extérieure continue à tourner.
7. Couper l'alimentation électrique.
8. La récupération de fluide frigorigène est terminée.

Remarques :

- Lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement, l'opération de récupération ne peut être activée, même si l'interrupteur **DIP SW1** est mis sur **ON**.
- Ne pas oublier de remettre l'interrupteur **DIP SW1** sur **OFF** après l'opération de récupération.
- Sélectionner le mode de chauffage.
- Si l'opération de récupération échoue, réessayer à nouveau la procédure en éteignant la machine et en ouvrant les vannes "gaz" et "liquide". Puis après 2 à 3 minutes réaliser à nouveau l'opération de récupération.




fig. 36 - Emplacement des interrupteurs DIP et des LED sur la carte d'interface du module hydraulique

Raccordement hydraulique



Voir "Schémas hydrauliques de principe", page 66

► Circuit de chauffage

▼ Rinçage de l'installation

Avant de raccorder le module hydraulique sur l'installation, **rincer correctement le réseau chauffage** pour éliminer les particules qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Ne pas utiliser de solvant ou d'hydrocarbure aromatique (essence, pétrole, etc.).



Suivre les préconisations du fabricant.

Avant de procéder au remplissage définitif, effectuer le rinçage de l'installation plusieurs fois si nécessaire.

Dans le cas d'une installation ancienne, prévoir sur le retour de la pompe à chaleur et au point bas un pot de décantation de capacité suffisante et muni d'une vidange, afin de recueillir et évacuer les impuretés.

Dans certaines installations, la présence de métaux différents peut engendrer des problèmes de corrosion ; on observe alors la formation de particules métalliques et de boue dans le circuit hydraulique. Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un inhibiteur de corrosion dans les proportions indiquées par son fabricant. D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que l'eau traitée ne devient pas agressive (pH neutre : 7 < pH < 9).



Suivre les préconisations du fabricant.

Avant de procéder au remplissage définitif, effectuer le rinçage de l'installation plusieurs fois si nécessaire.

Dans les installations équipées de plancher ou plafond chauffant/rafraîchissant, de l'oxygène peut entraîner l'apparition de boues organiques. Ces boues peuvent nuire aux performances et à la fiabilité du produit.



Pour éviter l'apparition de boue dans l'installation, utiliser des tuyauteries étanches à l'oxygène (cuivre, PER-BAO, multi - couche). En cas d'installation PER sans BAO, utiliser une protection bactérienne et un traitement fungicide.

▼ Raccordements

Le circulateur chauffage est intégré au module hydraulique.

Raccorder les tuyauteries du chauffage central sur le Module hydraulique en respectant le sens de circulation.

Le diamètre de la tuyauterie, entre le Module hydraulique et le collecteur chauffage, doit au moins être égal au diamètre d'entrée de ce dernier (et supérieur à $\frac{3}{4}$ "")


Calculer le diamètre des tuyauteries en fonction des débits et longueurs des réseaux hydrauliques.

Ø	Couple de serrage
1/2"	25 Nm
3/4"	35 Nm
1"	45 Nm
1-1/4"	60 Nm

Raccorder l'évacuation du robinet de vidange à l'égout.

Contrôler la pression du vase d'expansion (pré-gonflage de 1 bar) et le tarage de la soupape de sûreté.

La pose d'organe de régulation (autre que ceux présents dans nos configurations) qui réduit ou arrête le débit à travers le Module hydraulique est interdite.



1 - Retour chauffage (1 circuit).

2 - Départ chauffage (1 circuit).

3 - Vannes d'arrêt (non fournies).

4 - Sortie ECS (eau chaude sanitaire).

5 - Entrée EFS (eau froide sanitaire).

6 - Disconnecteur (non fourni).

7 - Groupe de sécurité (obligatoire / non fourni).

8 - Tuyau d'évacuation (mise à l'égout).

fig. 37 - Raccordements

▼ Volume de l'installation chauffage

Il est nécessaire de respecter le volume d'eau mini d'installation. Installer un ballon tampon sur le retour du circuit chauffage en cas de volume inférieur à cette valeur. Dans le cas d'une installation équipée de vanne(s) thermostatique(s), il est nécessaire de s'assurer que ce volume d'eau mini puisse circuler.

Volume mini Installation hors volume PAC (en litres)			
Appareil	Ventilo-convecteur / Par circuit	Radiateurs	Plancher Chauffant Rafraîchissant
Modèles 3 - 5 - 6	23		10
Modèle 8	36		10
Modèle 10	49		10

► Raccordement au circuit sanitaire

Obligatoire : Placer sur l'arrivée d'eau froide un groupe de sécurité avec soupape tarée de 7 à 10 bar maxi (selon la réglementation locale), laquelle sera reliée à un conduit d'évacuation à l'égout. Le tuyau de décharge doit être maintenu ouvert à l'air libre. Le tuyau de décharge doit être installé dans un environnement maintenu hors-gel et en pente continue vers le bas. Faire fonctionner le groupe de sécurité selon les prescriptions du fabricant. Il ne doit y avoir aucune vanne entre le groupe de sécurité et le ballon.

Raccorder l'évacuation de la soupape de sûreté à l'égout.

Il est recommandé de placer sur la sortie eau chaude un mitigeur thermostatique.

► Remplissage et purge de l'installation

Vérifier la fixation des tuyauteries, le serrage des raccords et la stabilité du module hydraulique.

Vérifier le sens de circulation d'eau et l'ouverture de toutes les vannes.

Procéder au remplissage de l'installation.

Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circulateur, ouvrir tous les purgeurs (installation, module hydraulique) pour évacuer l'air contenu dans les canalisations.

Ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit hydraulique atteigne 1 bar.

Vérifier que le circuit hydraulique est purgé correctement.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Après l'étape  **Mise en service**, une fois la machine en marche, effectuer de nouveau la purge du module hydraulique.



La pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur manométrique de l'installation.

Raccordements électriques



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur (norme NF C 15-100 - France).



Le schéma électrique du module hydraulique est détaillé [page 66](#)




fig. 38 - Schéma d'ensemble des raccordements électriques pour une installation simple (1 circuit de chauffage)

► Section de câble et calibre de protection

Les sections de câble sont données à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur.

• Alimentation de l'unité extérieure

Pompe à chaleur (PAC)		Alimentation électrique 230 V - 50 Hz	
Modèles ...	Puissance maxi absorbée	Câble de raccordement (phase, neutre, terre)	Calibre disjoncteur courbe C
Modèles 3, 5 et 6	3260 W	3 G 1.5 mm ²	16 A
Modèle 8	4510 W	3 G 2.5 mm ²	20 A
Modèle 10	4760 W	≥ 3 G 4 mm ²	25A ou 32A

• Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique

Le module hydraulique est alimenté par l'unité extérieure, pour cela on utilise un câble 4 G 1.5 mm² (phase, neutre, terre, bus de communication).

• Alimentation ECS

La partie ECS est alimenté directement par un câble 3 G 1.5 mm² (phase, neutre, terre). Protection par disjoncteur (16 A courbe C).

• Alimentation de l'appoint électrique (selon option)

Le module hydraulique comporte un appoint électrique installé dans le ballon échangeur.


Pompe à chaleur	Appoints électriques		Alimentation des appoints électriques	
Modèles ...	Puissance	Intensité nominale	Câble de raccordement (phase, neutre, terre)	Calibre disjoncteur courbe C
Modèles 3, 5, 6, 8 et 10kW	3 kW	13 A	3 G 1.5 mm ²	16 A
Modèles 3, 5, 6, 8 et 10kW avec kit relais appoint 6kW	2 x 3 kW	26.1 A	3 G 6 mm ²	32 A

► Module hydraulique


Accès aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade.
- Basculer le coffret électrique 'principal'.
- Ouvrir le coffret électrique 'Appoint électrique chauffage'.
- Effectuer les raccordements suivant le schéma [page 68](#).

■ Bascule du coffret principal



■ Accès aux Connecteurs Sondes



Ne pas poser en parallèle les lignes de sondes et les lignes du secteur afin d'éviter les interférences dues aux pointes de tension du secteur.

Veiller à ce que tous les câbles électriques soient logés dans les espaces prévus à cet effet.

■ Accès aux borniers alimentation




fig. 39 - Accès aux borniers du module hydraulique

▼ Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique

Respecter la correspondance entre les repères des borniers du module hydraulique et de l'unité extérieure lors du raccordement des câbles d'interconnexion.



Une erreur de connexion peut entraîner la destruction de l'une ou l'autre des unités.

▼ Appoint électrique

Raccorder l'alimentation électrique de l'appoint.

- **Appoint 3 kW** : câble 3G1.5 mm² mini (phase, neutre, terre) jusqu'au tableau électrique. Protection par disjoncteur [courbe C].



ou

- **Appoint 6 kW (2x3 kW)** : câble 3G6 mm² mini jusqu'au tableau électrique. Protection par disjoncteur [courbe C].


▼ Appoint électrique ECS

Raccorder l'alimentation électrique de l'appoint ECS par un câble 3G1.5 mm² (phase, neutre, terre) au tableau électrique.


Protection par disjoncteur [16 A courbe C]



■ Bornier coffret appoint électrique chauffage



■ Bornier coffret alimentation ECS



► Unité extérieure

Accès aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade.




Eviter tout contact entre les câbles et les vannes / liaisons frigorifiques.




Utiliser les serre-câbles afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

Combler l'espace à l'entrée des câbles dans l'unité extérieure avec la plaque isolante.


■ Modèles 3, 5, 6 et 8



■ Modèles 3, 5, 6 et 8



■ Modèle 10



■ Modèle 10




fig. 40 - Connexions au bornier de l'unité extérieure

fig. 41 - Accès au bornier de l'unité extérieure

► Traceur fond de bac (option)

- Repérer la partie chauffante.
- Placer le thermostat au fond du bac.
- Parcourir le fond du bac avec la partie chauffante du fil (s'assurer que le trou d'évacuation est couvert par la partie chauffante).
- Fixer la partie chauffante sur le fond du bac avec le scotch aluminium fourni.
- Faire cheminer le fil jusqu'au bornier de raccordement en l'éloignant des pales de l'hélice (utiliser les points de fixation avec des colliers).



Éviter les arêtes de tôles qui pourraient endommager l'isolant.

- Raccorder le câble sur le bornier de raccordement (bornes L et N).






fig. 42 - Montage traceur fond de bac

► Options

▼ Deuxième circuit de chauffage

→ Se référer à la notice fournie avec le kit 2 circuits.

▼ Défauts externes à la PAC

Tout organe de report d'information (Sécurité plancher / plafond chauffant, thermostat, pressostat, etc.) peut signaler un problème externe et stopper la PAC.

4 Raccorder l'organe externe sur le **Connecteur Sondes**

▼ Installation d'un thermostat d'ambiance

→ Se référer à la notice fournie avec le thermostat d'ambiance.

■ Thermostat 105

10 Thermostat ambience 1 (communication filaire) sur le **Bornier Sonde**.

11 Thermostat ambience 2 (communication filaire) sur le **Bornier Sonde**.

■ Thermostat 225

12 Alimentation 24V_{dc} thermostats ambiances sans fil (alimentation filaire / communication radio) sur le **Bornier Alimentation**.

Zone ventilo-convecteur

Si l'installation est équipée de ventilo-convecteurs / radiateurs dynamiques, **ne pas utiliser de thermostat d'ambiance**.

▼ Sonde extérieure

→ Se référer à la notice fournie avec la sonde extérieure.


La sonde extérieure peut être nécessaire au bon fonctionnement de la PAC en particulier en l'absence de thermostat d'ambiance.

Placer la sonde sur la façade la plus défavorisée, en général la façade nord ou nord-ouest.

Elle ne doit en aucun cas être exposée au soleil matinal. Elle sera installée de manière à être facilement accessible mais au minimum à 2.5 m du sol.

Il faut impérativement éviter les sources de chaleur comme les cheminées, les parties supérieures des portes et des fenêtres, la proximité des bouches d'extraction, les dessous de balcons et d'avant-toits, qui isoleraient la sonde des variations de la température de l'air extérieur.

8 Raccorder la sonde extérieure sur le **Connecteur Sondes**



■ Connecteur Sondes (Coffret principal)



fig. 43 - **Raccordements Sondes**

▼ Carte extension régulation

➔ Se référer à la notice fournie avec la carte extension régulation.

Il est possible d'asservir le fonctionnement de la PAC à des contrats particuliers, dans le but de produire de l'eau chaude sanitaire (ECS) aux heures les moins chères :

Heures Creuses

- Raccorder le contact "Fournisseur d'énergie" sur l'entrée **DL1 du connecteur T70**.
- Dans le menu *Options Installées*, régler la ligne "Entrée ext 1 : Type de fonctions" sur "Heures Creuses".
- Par défaut : 230V sur DL1 = information "Heures Creuses" activée ➔ la production d'ECS est faite à la consigne confort.

Photovoltaïque

- Raccorder le contact "Fournisseur d'énergie" sur l'entrée **DL1 du connecteur T70**.
- Dans le menu *Options Installées*, régler la ligne "Entrée ext 1 : Type de fonctions" sur "PhotoVoltaïque".
- Par défaut : 230V sur DL1 = information "Photovoltaïque" activée ➔ l'appoint électrique du ballon sanitaire s'enclenche jusqu'à 65°C maximum.


Délestage ou EJP (Effacement Jour de Pointe)

- Raccorder le délesteur sur l'entrée **DL2 du connecteur T70**.
- Dans le menu *Options Installées*, régler la ligne "Entrée ext 2 : Type de fonctions" sur "Délestage".
- Par défaut : 230V sur DL2 = délestage en cours ➔ les apponts de la PAC et l'appoint ECS sont arrêtés. La PAC est autorisée ou arrêtée selon le réglage "Si ordre Effacement / Délestage".

Smart Grid


- Raccorder les 2 contacts "Fournisseurs d'énergie" sur les entrées **DL1 et DL2 du connecteur T70**.
- Dans le menu *Options Installées*, régler la ligne "Entrée ext 1 : Type de fonctions" sur "Smart Grid".
- Par défaut, le comportement en "Smart Grid" est le suivant :

DL1	DL2	Comportement
0V	0V	Normal
230V	0V	Idem Délestage
0V	230V	Idem Heures Creuses
230V	230V	Déclenchement boost ECS



● Interface régulation

► Interface utilisateur



► Description de l'affichage

1 Connectivité

Mode atténuation

Absence programmée

Mode secours

Température extérieure


Menu installateur

2 Fonctionnement normal

Attention

Erreur

3 Indicateur de pression



4 Consigne ECS

55°C Consigne ECS



Quantité d'eau chaude restante



5 Consigne température de départ

Fonctionnement :

(Orange) Chauffage

(Bleu) Froid

(Gris) Arrêt / hors gel

Mode :

Chauffage

Froid

Absence

Séchage de dalle

Production par :

PAC

Appoint électrique

PAC + Appoint électrique

PAC + Relève

Relève

🌡 Consigne de départ

► AVEC thermostat d'ambiance

Le fonctionnement de la PAC est piloté par le thermostat d'ambiance.

La consigne de température de l'eau du circuit de chauffage est calculée par le thermostat puis communiquée à la pompe à chaleur.



Réglages sur le thermostat

• Réglages chauffage

- Choix du mode.
- Réglage des consignes d'ambiance.
- Réglage de la programmation horaire.

► SANS thermostat d'ambiance

Le fonctionnement de la PAC est asservi à la loi d'eau.

La température de consigne de l'eau du circuit de chauffage est ajustée en fonction de la température extérieure.

S'il y a des vannes thermostatiques sur l'installation, elles doivent être ouvertes en grand ou réglées plus haut que la température ambiante de consigne normale.

▼ Réglage

Réglage de la consigne départ chauffage

Ce réglage s'effectue directement via l'interface.

Chaussage Circuit 1 En Chauffage

Circuit 1		👤
En Chauffage		
Limites au départ :		
Min : <u>20°C</u> Max : <u>50°C</u>		
Loi de régulation		
Loi d'eau		
Départ à -10°C extérieur	40°C	
Départ à 20°C extérieur	20°C	




fig. 44 - Pente de la courbe de chauffage

Mise en service

► Contrôles avant mise en service

• Circuit hydraulique

- S'assurer qu'un rinçage de l'installation a été effectué.
- Vérifier le sens de circulation d'eau et l'ouverture de toutes les vannes.
- Effectuer le contrôle d'étanchéité de l'ensemble de l'installation.

• Circuit électrique

- Vérifier que la polarité phase-neutre de l'alimentation électrique est respectée.
- Vérifier que tous les matériels sont branchés sur les bornes de raccordement adéquates.

► Première mise sous tension

- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.

A la première mise en service (ou en hiver), afin de permettre un préchauffage du compresseur, enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) quelques heures avant de procéder aux essais.

Lors de la mise en service et à chaque fois que le disjoncteur général sera coupé puis ré-enclenché, l'unité extérieure mettra environ 4 min. à démarrer même si la régulation est en demande de chauffage.

i Si la mise en service est faite par temps froid (température hydraulique inférieure à 17°C), l'appoint électrique est utilisé seul pour préchauffer le circuit hydraulique (pas d'utilisation de l'UE).

i Lors de la première utilisation, une légère odeur caractéristique de plastique chaud peut se produire.

► Easy Start

Choisir la langue, régler la date et l'heure.
Répondre aux questions de l'Easy Start.

Easy Start	Easy Start
Modèle Unité Extérieure	XX kW
Appoint Chauffage	3kW
Nombre de circuits	1
Circuit X : Nom	Circuit 1
Circuit X : Type d'émetteur	Radiateur
Circuit X : Confort servi	Chaud

► Purge du module hydraulique

À la première mise sous tension, le circulateur et la vanne directionnelle démarrent pour purger automatiquement l'installation (circuits chauffage et sanitaire).

L'interface utilisateur affiche le temps de purge restant.

Ne jamais interrompre ce cycle (Lors du cycle de purge, le circulateur alterne entre des phases de fonctionnement et des phases d'arrêt d'une durée de 5 secondes (5 s marche, 5 s arrêt...). La vanne, alterne toutes les 30 secondes entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire).

- Ouvrir tous les purgeurs de l'installation pour évacuer l'air contenu dans les canalisations.
- Ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit hydraulique atteigne 1.5 bar.

La pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur de l'installation.

- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Pour démarrer un nouveau cycle de purge automatique :

Fonctions Annexes

Cycle dégazage



Menu régulation

► Structure des menus

Menu Installateur

- Services Actifs
- Options Installées
- Eau Chaude Sanitaire
 - Au quotidien
 - Antilégionnelle
- Chauffage
 - Circuit
 - Seuils en Auto
- Pompe à Chaleur
 - Compresseur
 - En production ECS
 - Appoint Chauffage
 - Circulateurs
- Fonctions Annexes
 - Mode atténuation
 - Cycle dégazage
 - Séchage de dalle Circuit
- Réseau Radio
 - Ajouter thermostat
 - Ajouter répéteur
 - Commandes avancées
 - Codes Zigbee
 - Caractéristiques
 - Ajouter autre appareil
 - Réinitialiser Réseau
- Diagnostic
 - Historique des erreurs
 - Unité Intérieure
 - Général
 - Circuit
 - Eau chaude sanitaire
 - Entrées externes
 - Unité Extérieure
 - Test unité Extérieure
 - Test actionneurs
 - Compteur de marche
 - Numéros de série
 - Réinitialiser



Les paramètres par défaut sont soulignés dans les explications.
Les valeurs représentées sur les écrans sont données à titre d'exemple et sont non contractuelles.

► Services Actifs

Services Actifs

La page *Services Actifs* informe sur les services en fonctionnement et permet d'en modifier leur état.

- **Eau Chaude Sanitaire :**

Marche / Arrêt

- **Circuit 1 / 2 :**

Marche / Arrêt / Chauffage / Froid / Auto

- **Mode Secours :**

Actif / Inactif

Services Actifs	
Eau Chaude Sanitaire	<u>Arrêt</u>
Circuit 1	<u>Marche</u>
Circuit 2	<u>Arrêt</u>
Mode Secours	<u>Inactif</u>

Options Installées

Les options installées sont paramétrées lors de la mise en service. Néanmoins, il est possible de modifier celles-ci à partir du menu *Options Installées*.

- Modèle Unité Extérieure :

 kW ... 1 kW... 9 kW... 17 kW

- Option Eau Chaude Extérieure :

Oui / Non

- Appoint Eau Chaude :

Aucun / 0.0kW..1.2 kW ... 10 kW

- Appoint Chauffage :

Aucun / 3kW / 3kW + 3kW

- Nombre de circuits :

1 / 2

- Circuit X : Nom :

Circuit 1 / Jour / Nuit / Rez de chaussée / Étage / Pièces de vie / Chambres

- Circuit X : Type d'émetteur :

Radiateurs / Plancher / Plafond / Ventilo-convector

- Circuit X : Confort servi :

Chaud / Chaud et froid

- Découplage

Oui / Non

- Température Extérieure :

(Information en fonction de l'emplacement de la sonde extérieure)

Par l'Unité Extérieure / Par sonde déportée

- Entrée sécurité :

Normalement Ouvert / Normalement Fermé

- Entrée ext 1 : Type de fonctions :

Aucun / Heures Creuses / PhotoVoltaïque / Smart Grid

- Entrée ext 2 : Type de fonctions :

Aucun / Délestage / Bascule en Froid / Smart Grid

- Enregistrer

Options Installées	User icon
Modèle Unité Extérieure	XX kW
Option Eau Chaude Extérieure	<u>Oui</u>
Appoint Eau Chaude	<u>1.2 kW</u>
Appoint Chauffage	<u>9kW</u>
Nombre de circuits	<u>1</u>
Circuit X : Nom	<u>Circuit 1</u>
Circuit X : Type d'émetteur	<u>Radiateur</u>
Circuit X : Confort servi	<u>Chaud</u>
Découplage	<u>Non</u>
Température Extérieure	<u>Par l'Unité Extérieure</u>
Entrée sécurité	<u>Normalement Ouvert</u>
Entrée ext X : Type de fonctions	<u>Aucun</u>
Enregistrer	

► Eau Chaude Sanitaire

Eau Chaude Sanitaire

Au quotidien

- Mode de chauffe :

Confort : permet un maximum de confort en assurant une grande quantité d'eau chaude à tout moment.

Éco : permet un maximum d'économie en assurant le confort sanitaire et chauffage.

- Température :

47°C ... 55°C ... Température max

- Température max :

Température ... 65°C

- Chauffe forcée :

Auto / Manuel

- Chauffe forcée 1 / 2 :

Régler l'heure

Eau Chaude Sanitaire	
Au quotidien	
Mode de chauffe	<u>Confort</u>
Température	<u>55°C</u>
Température max	<u>65°C</u>
Chauffe forcée	<u>Manuel</u>
Chauffe forcée 1	<u>10:00</u>
Chauffe forcée 2	<u>20:00</u>

Eau Chaude Sanitaire

Antilégionnelle

- Protection hebdo :

Actif / Inactif

- Moment du cycle :

Régler le jour et l'heure

- Température :

45°C ... 60°C ... 65°C

Eau Chaude Sanitaire	
Antilégionnelle	
Protection hebdo	<u>Actif</u>
Moment du cycle	<u>Jeudi à 04:15</u>
Température	<u>65°C</u>

► Chauffage / Froid

Chauffage / Froid	Circuit 1	En Chauffage
-------------------	-----------	--------------

- Limites au départ :

Min : 20°C ... 30°C
Max : 30°C ... 80°C

- Loi de régulation : (Voir Loi d'eau)

Loi d'eau

- Départ à -10°C extérieur :

Départ à 20°C extérieur ... 65°C... 80°C

- Départ à 20°C extérieur :

10°C ... 20°C... Départ à -10°C extérieur

Circuit 1	En Chauffage	
Limites au départ :		
Min : <u>20°C</u> Max : <u>50°C</u>		
Loi de régulation		
Loi d'eau		
Départ à -10°C extérieur		
<u>40°C</u>		
Départ à 20°C extérieur		
<u>20°C</u>		

Chauffage / Froid	Circuit 1	En Froid
-------------------	-----------	----------

- Limites au départ :

Min : 10°C ... 35°C

Loi de régulation : (Voir Loi d'eau)

Loi d'eau / Smart Adapt

- Départ à 25°C extérieur :

Départ à 35°C extérieur ... 35°C

- Départ à 35°C extérieur :

7°C ... Départ à 25°C extérieur

Circuit 1	En Froid	
Limites au départ :		
Min : <u>18°C</u>		
Loi de régulation		
Loi d'eau		
Départ à 25°C extérieur		
<u>20°C</u>		
Départ à 35°C extérieur		
<u>16°C</u>		

Chauffage / Froid	Seuils en Auto
-------------------	----------------

- Bascule en Chauffage à :

15°C ... 20°C

- Bascule en Froid à :

21°C ... 30°C

Chauffage / Froid	Seuils en Auto	
Bascule en Chauffage à		
<u>19°C</u>		
Bascule en Froid à		
<u>24°C</u>		
Température Extérieure		
26°C retenue en Auto		

► Pompe à chaleur

Pompe à chaleur

Compresseur

- **Arrêt minimum :**

3 min ... 8 min ... 20 min

- **Post circulation :**

10 s ... 30 s ... 600 s

Pompe à chaleur
Compresseur



Arrêt minimum

10 min

Post circulation

30 s

Pompe à chaleur

En production ECS

- **Durée max charge ECS :**

90 min ... 120 min ... 180 min

- **Retour Chauffage/Froid :**

10 min ... 90 min ... 180 min

Pompe à chaleur
En production ECS



Durée max charge ECS

180 min

Retour Chauffage/Froid

20 min

Pompe à chaleur

Appoint Chauffage

- **Autorisé si extérieur < :**

Toujours autorisé / -15°C ... 2°C ... 10°C

- **Commutation à :**

0°C min ... 100°C min ... 500°C min

Pompe à chaleur
Appoint Chauffage



Autorisé si extérieur <

0 °C

Commutation à

0°C min

Pompe à chaleur

Circulateurs**- Vitesse circulateur Système :**30 % ... 100 %**- Vitesse circulateur Circuit 2 :**50 % ... 100 %

En cas de débit hydraulique trop faible, la vitesse du circulateur du module hydraulique est susceptible d'augmenter automatiquement afin de conserver un débit suffisant.

Pompe à chaleur
Circulateurs

Vitesse circulateur système

100 %

Vitesse circulateur Circuit 2

100 %**► Fonctions Annexes**

Fonctions Annexes

Mode Atténuation**- Limitation compresseur :**Actif / Inactif**- Régime max autorisé :**10% ... 60% ... 95%**- Actif tant que :**Extérieur > -15 °C ... 5°C ... 10 °C**- Période 1 / 2 / 3 :**

Période 1 : de 00:00 à 12:00

Période 2 : de 12:00 à 00:00

Période 3 : --

**Mode Atténuation**

Limitation compresseur

Actif

Régime max autorisé

60 %

Actif tant que

Extérieur > -5 °C

Période 1

de 22:15 à 06:00

Période 2

de 06:15 à 12:00

Période 3

de 12:15 à 22:00

Fonctions Annexes

Cycle dégazage

Le cycle de dégazage dure environ 4 minutes. Ne jamais interrompre ce cycle. (Lors du cycle de purge, le circulateur alterne entre des phases de fonctionnement et des phases d'arrêt d'une durée de 5 secondes (5 s marche, 5 s arrêt...). La vanne alterne toutes les 30 secondes entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire).

Ouvrir tous les purgeurs de l'installation pour évacuer l'air contenu dans les canalisations.

Fonctions Annexes



Cycle dégazage



Pour chasser l'air résiduel vers les purgeurs en quelques minutes

Maintenant**Plus tard**

Fonctions Annexes

Séchage de dalle Circuit 1 / 2

- Séchage :

A l'arrêt / Manuel pendant 25 jours / Progressif 18j + Choc 7j / Choc 7j + Progressif 18j / Progressif 18j / Choc 7j

- Température de départ :

20°C ... 25°C ... 55°C

Séchage de la dalle
Circuit 1 / 2

Limitation compresseur

Manuel pendant 25 jours

Température de départ

25°C

► Réseau Radio

Réseau Radio

Ajouter Thermostat

→ Consulter la notice d'installation de la sonde d'ambiance.

- Circuit 1 :

Ajouter ici

- Circuit 2 :

Ajouter ici

Réseau Radio
Ajouter Thermostat

Ajouter dans Circuit 1 / 2

Réseau ouvert

Allez mettre l'appareil à ajouter en recherche du réseau

(reste 89 sec)

Réseau Radio

Ajouter Répéteur

Installer le répéteur à mi-distance entre l'appareil et le Thermostat

→ Voir notice du répéteur

Réseau Radio
Ajouter Répéteur

Ajouter Répéteur

Réseau ouvert

Allez mettre l'appareil à ajouter en recherche du réseau

(reste 179 sec)

Réseau Radio

Commandes Avancées

Codes Zigbee

Donne les statuts et des informations techniques du réseau Radio.

Réseau Radio
Codes Zigbee

Codes Zigbee



Réseau Radio

Commandes Avancées

Caractéristiques

Donne les statuts et des informations techniques du réseau Radio.

Réseau Radio
Caractéristiques

Etat

JOINED NETWORK

PAN ID

0x9B4A

Extended PAN ID

0x4142EED98

Node short ID

0xFFFF

Réseau Radio

Commandes Avancées

Ajouter autre appareil

- Circuit 1 :

Ajouter ici

- Circuit 2 :

Ajouter ici

Réseau Radio
Ajouter autre appareil

Ajouter dans Circuit 1 / 2

Réseau ouvert

Allez mettre l'appareil à ajouter en recherche du réseau

(reste 119 sec)

Réseau Radio

Réinitialiser Réseau

La réinitialisation annule l'ensemble des appairages.

Réseau Radio



Réinitialiser Réseau

Supprimer le réseau existant ?

Non

Oui

► Diagnostic

Diagnostic

Historique des erreurs

Diagnostic
Historique des erreurs

04/04/2024 16:39 G9

Effacer l'historique

Diagnostic

Unité Intérieure

Permet de visualiser l'état des différentes fonctions.

Diagnostic
Unité Intérieure

Général

Circuit 1

Circuit 2

Eau chaude sanitaire

Entrées externes

Diagnostic

Unité Extérieure

Permet de visualiser l'état des différentes fonctions.

Diagnostic
Unité Extérieure



Etat Unité Extérieure

Normal

Diagnostic

Test Unité Extérieure

- **Modulation compresseur :**

Arrêt / 7% ... 100%

- **Vanne directionnelle**

En position Chauffage / En position Milieu / En position ECS

- **Circulateur système**

Arrêt / 30% ... 100%

- **Débit circulateur système**

...

- **Température départ**

- **Température retour**

- **Température échangeur**

- **Sonde ballon**

- **Température départ Circuit 2**

Diagnostic
Test Unité Extérieure



Modulation compresseur

Arrêt

Vanne directionnelle

En position chauffage

Circulation système

30%

Débit circulateur système

Température départ

--°C

Température retour

--°C

Température échangeur

0°C

Sonde ballon

Température départ Circuit 2

0°C

Diagnostic

Test actionneurs

- **Circulateur système :**

Arrêt / 30% ...100%

- **Débit circulateur système :**

- **Appoint Chauffage :**

Arrêt / Marche

- **Température départ :**

- **Température retour :**

- **Vitesse circulateur Circuit 2 :**

Arrêt / 10% ...100%

- **Vanne mélangeuse Circuit 2 :**

Fermée / 10% ...100%

- **Température départ Circuit 2 :**

- **Appoint Eau Chaude :**

Arrêt / Marche

- **Vanne directionnelle :**

Chauffage / En position Milieu / Eau Chaude Sanitaire

- **Sonde ballon :**

Diagnostic	Test actionneurs	Icone
Circulateur système	<u>Arrêt</u>	
Débit circulateur système	---	
Appoint Chauffage	<u>Arrêt</u>	
Température départ	---	
Température retour	---	
Vitesse circulateur Circuit 2	<u>Arrêt</u>	
Vanne mélangeuse Circuit 2	<u>Fermée</u>	
Température départ Circuit 2	---	
Appoint Eau Chaude	<u>Arrêt</u>	
Vanne directionnelle	<u>Chauffage</u>	
Sonde ballon	0°C	

Diagnostic

Compteurs de marche

Diagnostic	Compteurs de marche	
Fonctionnement compresseur	-- h	
Démarrages compresseur	---	
Fonctionnement Appoint Chauffage	-- h	
Démarrages Appoint Chauffage	---	
Fonctionnement appoint ECS	---	
Démarrage appoint ECS	---	
Remise à zéro		
Effacer l'historique		

Diagnostic

Numéros de série

Diagnostic	Numéros de série	
Unité Intérieure	---	

Diagnostic

Réinitialiser

Les réglages usine, mémorisés dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes personnalisés.

Les réglages personnalisés sont alors perdus.

Retour à l'Easy Start.

Diagnostic

Réinitialiser

Attention !
Revenir à
la configuration
de sortie d'usine ?

Non

Oui

Diagnostic de pannes

► Erreurs du module hydraulique

Erreur	Désignation	Causes probables	Proposition d'actions
10	Erreur de communication avec la carte de régulation.	Perte connexion entre régulateur et afficheur	Vérifier le câblage entre T24 et l'afficheur.
13	Erreur de communication avec le thermostat d'ambiance	Perte de connexion entre afficheur et thermostat	Vérifier le câblage ou les piles du thermostat. Vérifier la portée radio du thermostat.
G1	Sonde de température extérieure défaillante.	Perte connexion entre régulateur et unité extérieure	Vérifier le câblage entre T26 et la carte interface.
G2	Entrée sécurité externe.	Déclenchement de la sécurité externe	-
G6.XX	Erreur unité extérieure.	Voir détail dans "Erreurs de l'unité extérieure"	-
G7	Sonde de température départ défaillante.	Court-circuit. Sonde débranchée ou coupée. Sonde défectueuse.	Vérifier le câblage de la sonde.
G8	Sonde de température retour défaillante.	Autre défaut.	Remplacer la sonde.
G9	Capteur de pression d'eau défaillant.		
G11	Pression d'eau trop basse.	Manque d'eau dans le circuit.	Rajouter de l'eau dans le circuit.
G12	Pression d'eau trop élevée.	Trop d'eau dans le circuit.	Vider légèrement l'eau du circuit.
G13	Pression d'eau faible	Léger manque d'eau dans le circuit	Faire l'appoint en eau
G14	Circulateur système défaillant.	Manque d'eau dans le circuit. Circulateur en sous-tension.	Faire l'appoint en eau. Vérifier l'alimentation du circulateur système.
G15.XX	Circulateur système défaillant.	Circulateur système défaillant. Voir détails dans "Erreurs du circulateur"	Vérifier le câblage du circulateur. Remplacer le circulateur
G16	Vanne directionnelle défaillante.	Vanne directionnelle défaillante.	Vérifier le câblage de la vanne. Remplacer la vanne.
G17	Débit circulateur système insuffisant	Robinet thermostatiques fermés. Encrassement. Pompe défaillante.	Vérifier l'ouverture des vannes de l'installation. Vérifier la pompe du module hydraulique.
G18	Sonde de température circuit 2 défaillante.	Court-circuit. Sonde débranchée ou coupée. Sonde défectueuse.	Vérifier le câblage de la sonde.
G22	Sonde de température ECS défaillante.	Autre défaut.	Remplacer la sonde.
G26	Débit circulateur système insuffisant	Encrassement ballon ECS. Pompe défaillante.	Vérifier l'ouverture des vannes de l'installation. Vérifier la pompe du module hydraulique.
G27	Cycles anti-légionnelles anormalement longs.	Consigne de température anti-légionnelles non atteinte.	Vérifier le câblage de l'appoint ECS.
G29	Communication unité extérieure perdue.	Perte connexion entre régulateur et unité extérieure.	Vérifier le câblage entre T26 et la carte interface.
G30	Communication thermostat d'ambiance zone 1 perdue.	Problème de câblage entre sonde d'ambiance et régulation.	Vérifier le câblage.
G31	Communication thermostat d'ambiance zone 2 perdue.		
G45	Perte sonde température extérieure déportée.	Court-circuit. Sonde débranchée ou coupée. Sonde défectueuse. Autre défaut.	Vérifier le câblage de la sonde. Remplacer la sonde.
G46	Communication circulateur système perdue	Court-circuit. Circulateur débranchée. Circulateur défectueux.	Vérifier le câblage du circulateur (communication et alimentation) Remplacer le circulateur.
G54	Sonde de température circuit 3 défaillante	Court-circuit. Sonde débranchée ou coupée. Sonde défectueuse. Raccordement carte extension. Autre défaut.	Vérifier le câblage de la sonde. Remplacer la sonde. Vérifier le câblage de la carte extension.
G55	Débit circulateur système insuffisant	Robinet thermostatiques fermés. Encrassement. Pompe défaillante.	Vérifier l'ouverture des vannes de l'installation. Vérifier la pompe du module hydraulique.
G56	Débit circulateur système insuffisant	Robinet thermostatiques fermés. Encrassement. Pompe défaillante.	Vérifier l'ouverture des vannes de l'installation. Vérifier la pompe du module hydraulique.

► Défauts de l'unité extérieure


■ Module hydraulique : Clignotement de la diode visible sur la carte interface.

Erreur	Carte interface		Libellé de l'erreur (modèles 3, 5, 6 et 8)	Libellé de l'erreur (modèle 10)
	LED Verte	LED Rouge		
11	1	1	Erreurs communication unité extérieure	
23	2	3	Erreurs de combinaison	
32	3	2	Erreurs communication UART	
42	4	2	Erreurs sonde de condensation	
62	6	2	Erreurs de la carte circuit imprimé principale de l'unité extérieure	
63	6	3	-	Erreurs Inverter
65	6	5	Erreurs de l'IPM	
71	7	1	Erreurs sonde de refoulement.	
72	7	2	Erreurs sondes compresseur	
73	7	3	-	Erreurs sondes échangeur (centre)
			Erreurs sondes échangeur (sortie)	Erreurs sondes échangeur (sortie)
74	7	4	Erreurs sondes extérieures.	
77	7	7	-	Erreurs sondes radiateur (P.F.C.)
78	7	8	Erreurs sondes détendeur.	
84	8	4	Erreurs capteur de courant	
86	8	6	Erreurs pressostat / Erreurs capteur de pression	
94	9	4	Protections surintensité (arrêt permanent)	
95	9	5	Position compresseur incorrecte (arrêt permanent)	Erreurs démarrage compresseur (arrêt permanent)
97	9	7	Erreurs moteur du ventilateur	
A1	10	1	Protections température refoulement (arrêt permanent)	
A3	10	3	Protections température compresseur (arrêt permanent)	
A5	10	5	Basse pression anormale	Erreurs de pression
AC	10	12	-	Erreurs température radiateur unité extérieure

▼ Unité extérieure : modèle 10

Lorsqu'une erreur survient :

- La LED "ERROR" (2) clignote.
- Presser une fois sur le bouton "ENTER" (S132).
- Les LEDs (L1 & L2 clignotent plusieurs fois selon le type d'erreur (voir tableau ci-dessous).



○ : Voyant éteint ; ● : Voyant allumé

Erreur	Carte de l'UE						Libellé de l'erreur
	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	
11	1	1	○	○	●	●	Erreur de communication série après le fonctionnement
	1	1	○	●	○	○	Erreur de communication série pendant le fonctionnement
23	2	3	○	○	○	●	Combinaison différente de l'unité intérieure et extérieure
62	6	2	○	○	○	●	Erreur carte de régulation unité extérieure.
63	6	3	○	○	○	●	Erreur Inverter
65	6	5	○	○	●	●	Erreur carte IPM
	6	5	○	○	○	●	Erreur température carte IPM.
71	7	1	○	○	○	●	Erreur sonde température refoulement
72	7	2	○	○	○	●	Erreur sonde de température compresseur
73	7	3	○	○	●	○	Erreur sonde de température échangeur intermédiaire.
	7	3	○	○	●	●	Erreur sonde de température sortie échangeur.
74	7	4	○	○	○	●	Erreur de la sonde de température extérieure
77	7	7	○	○	○	●	Erreur température sonde radiateur unité extérieure
78	7	8	○	○	○	●	Erreur sonde de température détendeur
84	8	4	○	○	○	●	Erreur courant compresseur.
86	8	6	○	●	○	○	Erreur du capteur de pression
	8	6	○	●	●	○	Erreur sonde du pressostat
94	9	4	○	○	○	●	Détection de déclenchement
95	9	5	○	○	○	●	Détection de l'erreur de position du rotor du compresseur Erreur démarrage compresseur
97	9	7	○	○	●	●	Erreur ventilateur 1 unité extérieure
A1	10	1	○	○	○	●	Protection température de refoulement
A3	10	3	○	○	○	●	Protection température compresseur
A5	10	5	○	○	○	●	Basse pression anormale
AC	10	12	○	○	●	●	Erreur température radiateur unité extérieure

Maintenance



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.



→ Voir document de maintenance fournis avec l'appareil.

► Contrôles hydrauliques



Si des remplissages fréquents sont nécessaires, une recherche de fuite est absolument obligatoire. Si un remplissage et une remise en pression s'imposent, vérifier quel type de fluide a été utilisé initialement.

Pression de remplissage conseillée : entre 1 et 2 bar (la pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur de l'installation).

► Procédure de mise en gaz

Cette opération est réservée aux installateurs en règle avec la législation sur le maniement des fluides frigorigènes.



Le tirage au vide avec une pompe à vide étalonnée est impératif (voir ANNEXE 1).

Ne jamais utiliser du matériel utilisé au préalable avec du réfrigérant autre qu'un HFC.

Enlever les bouchons du circuit frigorifique uniquement au moment de procéder aux raccordements frigorifiques.

⚠ Si la température extérieure est inférieure à +10°C :


- Il faut obligatoirement utiliser la méthode des 3 vides (voir ANNEXE 2).
- La pose d'un filtre déshydrateur est conseillée (et fortement recommandée si la température est inférieure à +5°C).

ANNEXE 2


Méthode des 3 vides

- Raccorder le flexible haute pression du *Manifold* sur l'orifice de charge (liaison gaz). Une vanne doit être montée sur le flexible de la pompe à vide pour pouvoir l'isoler.


a) Tirer au vide jusqu'à l'obtention de la valeur désirée et maintenir cette valeur pendant 30 mn (voir tableau ANNEXE 1),



b) Couper la pompe à vide, fermer la vanne en bout du flexible de service (jaune), raccorder ce flexible sur le détendeur de la bouteille d'azote, injecter 2 bars, refermer la vanne du flexible,



c) Raccorder à nouveau le flexible sur la pompe à vide, la mettre en fonction et ouvrir progressivement la vanne du flexible.




d) Répéter cette opération au moins trois fois.

Rappel : il est strictement interdit de réaliser ces opérations avec du fluide réfrigérant.

ANNEXE 1

Méthode d'étalonnage et de contrôle d'une pompe à vide


- Vérifier le niveau d'huile de la pompe à vide.
- Raccorder la pompe à vide au vacuomètre selon le schéma.
- Tirer au vide pendant 3 minutes.
- Après 3 minutes, la pompe atteint sa valeur seuil de vide et l'aiguille du vacuomètre ne bouge plus.
- Comparer la pression obtenue avec la valeur du tableau. Selon la température, cette pression doit être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau.
=> Si ce n'est pas le cas, remplacer le joint, le flexible ou la pompe.




T °C	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	15°C < T
Pmax - bar - mbar	0.009 9	0.015 15	0.020 20

▼ Test d'étanchéité

- Retirer le bouchon de protection (B) de l'orifice de charge (Schrader) de la vanne gaz (gros diamètre).
- Raccorder le flexible haute pression du Manifold sur l'orifice de charge (fig. 46).
- Raccorder la bouteille d'azote sur le Manifold (utiliser uniquement de l'azote déshydraté type U).
- Mettre l'azote sous pression (10 bar maximum) dans le circuit frigorifique (ensemble **liaison gaz-condenseur-liaison liquide**).
- Laisser le circuit sous pression pendant 30 minutes.



- Si chute de pression, la faire redescendre à 1 bar et chercher les fuites éventuelles avec un produit détecteur de fuite, réparer puis recommencer le test.




- Lorsque la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l'azote en laissant une pression supérieure à la pression atmosphérique (entre 0.2 et 0.4 bar).

▼ Tirage au vide



La méthode des 3 vides (ANNEXE 2) est fortement recommandée pour toute installation et plus particulièrement lorsque la température extérieure est inférieure à 10°C.

- Si nécessaire, étalonner le(s) manomètre(s) du Manifold sur 0 bar. Ajuster le vacuomètre par rapport à la pression atmosphérique (≈ 1013 mbar).
- Raccorder la pompe à vide sur le Manifold. Raccorder un vacuomètre si la pompe à vide n'en est pas équipée.



Tirer au vide jusqu'à ce que la pression résiduelle* dans le circuit tombe en dessous de la valeur indiquée dans le tableau suivant (* mesurée avec le vacuomètre).

T °C	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	15°C < T
Pmax - bar - mbar	0.009 9	0.015 15	0.020 20

- Laisser la pompe fonctionner pendant encore 30 minutes au minimum après l'obtention du vide requis.
- Fermer le robinet du Manifold puis arrêter la pompe à vide **sans débrancher aucun des flexibles en place**.





fig. 45 - Raccordement du flexible sur la vanne gaz


► Schémas hydrauliques de principe

■ Module hydraulique Duo - 1 circuit de chauffage



- | | |
|---|---|
| 9 - Capteur de pression (Valeur) | 56 - Clapet antiretour |
| 10 - Vanne | 60 - Appoint électrique chauffage |
| 11 - Purgeur | 61 - Appoint électrique ECS |
| 12 - Circulateur (Pompe de circulation) | 100 - Radiateur |
| 13 - Débitmètre | 101 - Plancher chauffant |
| 14 - Souppape de sécurité | 102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur) |
| 32 - Module hydraulique Duo* | 105 - Thermostat ou sonde d'ambiance (zone 1) |
| 50 - Vase d'expansion | 150 - Disconnecteur |
| 52 - Ballon de découplage (bouteille) | 151 - Groupe de sécurité |
| 53 - Vanne directionnelle | 152 - Mitigeur Thermostique |
| | 210 - Ballon tampon |
| | 250 - Kit 2 circuits |
| | 251 - Kit circuit mélangé |
| | 252 - Vanne de mélange |
| | 520 - Sonde temp. retour (circuit chauffage) |
| | 521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage) |
| | 530 - Sonde temp. sanitaire |
| | 531 - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire |
| | 540 - Sonde temp. départ (circuit mélangé) |

■ Module hydraulique Duo - 2 circuits de chauffage



- 9 - Capteur de pression (Valeur)
 10 - Vanne
 11 - Purgeur
 12 - Circulateur (Pompe de circulation)
 13 - Débitmètre
 14 - Souape de sécurité
 32 - Module hydraulique Duo*
 50 - Vase d'expansion
 52 - Ballon de découplage (bouteille)
 53 - Vanne directionnelle
- 56 - Clapet antiretour
 60 - Appoint électrique chauffage
 61 - Appoint électrique ECS
 100 - Radiateur
 101 - Plancher chauffant
 102 - Radiateur dynamique (ventiloconvecteur)
 105 - Thermostat ou sonde d'ambiance (zone 1)
 150 - Disconnecteur
 151 - Groupe de sécurité
 152 - Mitigeur Thermostatique
- 210 - Ballon tampon
 250 - Kit 2 circuits
 251 - Kit circuit mélangé
 252 - Vanne de mélange
 520 - Sonde temp. retour (circuit chauffage)
 521 - Sonde temp. départ (circuit chauffage)
 530 - Sonde temp. sanitaire
 531 - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire
 540 - Sonde temp. départ (circuit mélangé)

► Plans de câblage électrique



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.




fig. 46 - Câblage électrique unité extérieure modèles 3, 5, 6 et 8

Codes couleur	
BK	Noir
BN	Marron
BU	Bleu
GN	Vert
GY	Gris
OG	Orange
RD	Rouge
VT	Violet
WH	Blanc
YE	Jaune




fig. 47 - Câblage électrique unité extérieure modèle 10

Les couleurs de câble sont données à titre indicatif. Seuls la terre (YG) et le neutre (BL) sont normalisés.
Wire colors are provided for reference only. Only the ground (YG) and neutral (BL) wires are standardized.




fig. 48 - Câblage électrique du Module Hydraulique - Modèle monophasé

Procédure de mise en marche

Avant de mettre sous tension le module hydraulique :

- Vérifier le câblage électrique.
- Vérifier la mise en gaz du circuit frigorifique.
- Vérifier la pression du circuit hydraulique (1 à 2 bars), vérifier que la PAC est purgée, ainsi que le reste de l'installation.
- S'assurer que tous les DIP SW sont en position OFF avant de démarrer.

► "Check-list" d'aide à la mise en service

▼ Avant démarrage

	OK	Non conforme
Implantation (" Implantation", page 16)		
Surface, volume et ventilation du local		
Fixation au sol du module hydraulique		
Contrôles visuels Unité extérieure (voir chapitre "Installation de l'unité extérieure", page 17)		
Emplacement et fixations, évacuation des condensats.		
Respect des distances aux obstacles.		
Contrôles hydrauliques Module hydraulique ("Installation du module hydraulique", page 20)		
Raccordements des tuyauteries, clapets et pompes (circuit chauffage, ECS).		
Volume eau installation (capacité du vase d'expansion adaptée ?).		
Absence de fuite.		
Pression réseau primaire et dégazage.		
Raccordements et contrôles frigorifiques (voir chapitres " Raccordements liaisons frigorifiques", page 25)		
Contrôle des circuits frigorifiques (obturation respectée, absence de poussières et humidité).		
Raccordements entre les unités (longueur tuyauteries, serrage dudgeons		
Protection mécanique des liaisons frigorifiques		
Installation manomètres HP sur ligne gaz (gros tube).		
Tirage au vide obligatoire.		
Test d'étanchéité à l'azote (~ 10 bar).		
Ouverture vannes frigo sur l'unité extérieure.		
Remplissage fluide frigo du module hydraulique et des canalisations.		
Indiquer sur l'étiquette présente sur l'unité extérieure, la quantité de gaz (usine + charge complémentaire).		
Contrôles électriques Unité extérieure (voir chapitre "Unité extérieure", page 38)		
Alimentation générale (230 V ou 400V).		
Protection par disjoncteur calibré.		
Section du câble.		
Raccordement terre.		
Module hydraulique (voir chapitre "Module hydraulique", page 35)		
Liaison avec l'unité extérieure (L, N, Terre ou 3L, Terre).		
Raccordement des différentes sondes (positionnement et connexions).		
Raccordement vannes directionnelles (relève et ECS) et circulateur.		
Alimentation et protection de l'appoint électrique.		

▼ Démarrage

	OK	Non conforme
Mise en service rapide (voir chapitre "⚙️ Mise en service", page 45)		
Enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) 6 heures avant de procéder aux essais => Préchauffage du compresseur.		
Enclencher le disjoncteur => Initialisation de quelques secondes => Easy Start.		
Fonctionnement du circulateur PAC (chauffage).		
Dégazage du circulateur PAC (chauffage).		
Purge de l'installation.		
L'unité extérieure démarre après 4 minutes.		
Configurer Heure, Date et Programmes horaires CC, si différents des valeurs par défaut.		
Configurer le circuit hydraulique.		
Régler la pente de chauffage.		
Ajuster la consigne départ maxi.		
Vérifications sur l'unité extérieure		
Fonctionnement du ou des ventilateurs, du compresseur.		
Mesure intensité.		
Après quelques minutes, mesure du delta T° air.		
Contrôle pression / température condensation et évaporation.		
Vérifications sur le module hydraulique		
Après 15 minutes de fonctionnement.		
Delta T° eau primaire.		
Priorité ECS (basculement vanne directionnelle).		
Fonctionnement chauffage, relève chaudière ...		
Régulation ambiance (voir chapitres "⌚ Interface régulation", page 42"et "📱 Menu régulation", page 47)		
Paramétrage, manipulations, contrôles.		
Effectuer la programmation horaire des périodes de chauffage.		
Régler les consignes des circuits de chauffage si différentes des valeurs par défauts.		
Affichage des consignes.		
Explications d'utilisation		



La PAC est prête à fonctionner !

► Fiche technique de mise en service

Chantier				Installateur		
Unité extérieure	N° série			Module hydraulique	N° série	
	Modèle				Modèle	
Type de fluide frigorigène		Charge fluide frigorigène			kg	
Contrôles			Tensions et intensités en fonctionnement sur l'unité extérieure			
Respect des distances d'implantation			L/N	V		
Évacuation condensats corrects			L/T	V		
Raccordements électriques/serrage connexions			N/T	V		
Absence fuites de GAZ (N°identification appareil :)			Icomp	A		
Installation liaison frigorifique correcte (longueur m)						
Relevé en mode fonctionnement CHAUD						
T° refoulement compresseur		°C	} } } } } } } } }			
T° ligne liquide		°C		Sous-refroidissement		°C
T° condensation	HP = bar	°C		ΔT° condensation		°C
T° sortie eau ballon		°C		ΔT° secondaire		°C
T° entrée eau ballon		°C				
T° évaporation	BP = bar	°C				
T° aspiration		°C		Surchauffe		°C
T° entrée air batterie		°C		ΔT° évaporation		°C
T° sortie air batterie		°C		ΔT° batterie		°C
Réseau hydraulique sur module hydraulique						
Réseau secondaire	Plancher / plafond chauffant	} } }	Marque circulateur	Type		
	Radiateurs BT					
	Ventilo-convecteurs					
Eau chaude sanitaire ; type ballon						
Estimation du volume d'eau réseau secondaire	L					
Options & accessoires						
Alimentation appoint électrique						
Emplacement sonde d'ambiance correct				Sonde d'ambiance radio A75		
Kit 2 circuits				Sonde d'ambiance radio A78		
Kit relève chaudière				Détails		
Paramétrage régulation						
Type de configuration						
Paramètres essentiels						

Consignes à donner à l'utilisateur

 Expliquer à l'utilisateur le fonctionnement de son installation, en particulier les fonctions de la sonde d'ambiance et les programmes qui lui sont accessibles au niveau de l'interface utilisateur.

 Insister sur le fait qu'un plancher / plafond chauffant a une grande inertie et que par conséquent, les réglages doivent être progressifs.

 Expliquer également à l'utilisateur comment contrôler le remplissage du circuit de chauffage.

Fin de vie de l'appareil

 Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé. En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

 En fin de vie de l'appareil, contacter l'installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.



AMBB - SATC
Rue des fondeurs 59660 Merville - France
www.atlantic.fr

Groupe Atlantic Belgium
Oude Vijverweg, 6 - 1653 Dworp - Belgium
www.atlantic.be

Atlantic Suisse AG
Sonnenbergstrasse 9 - 6052 Hergiswil - Switzerland
www.atlantic-suisse.ch

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.

Ces équipements sont conformes :

Unité extérieure

- à la directive basse tension 2014/35/UE,
- à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
- à la directive machines 2006/42/CE,
- à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.



Module hydraulique

- à la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE.

Unité extérieure et module hydraulique

- à la directive 2011/65/UE et aux directives déléguées applicables relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
- à la directive éco-conception 2009/125/CE et aux règlements d'exécution applicables ;
- au règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et aux règlements délégués applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.atlantic.fr/>

Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers.

Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein.

N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.



Keymark Certification :



- 012-SC0370-19 : Alfea Extensa S DUO 3
- 012-SC0366-19 : Alfea Extensa S DUO 5
- 012-SC0367-19 : Alfea Extensa S DUO 6
- 012-SC0368-19 : Alfea Extensa S DUO 8
- 012-SC0369-19 : Alfea Extensa S DUO 10

